

WT302 -- MULTIFUNCTIONAL CLOCK

1. Introduction



Thank you for buying the WT302 ! This multifunctional clock does much more than merely display the correct time ! This device is also equipped with several other functions : a calendar, an alarm, a snooze function, a stopwatch, a countdown timer and a temperature read-out.

2. Features

- Normal display mode : Hours, minutes, date, month, day of the week and temperature are displayed. Range for the year setting : 1900 to 2099.
- Alarm/snooze mode : Set the alarm and press an arbitrary button while the alarm is sounding to activate the snooze mode (right-hand selector at the back in **SNZ** position).
- Stopwatch : Put the left-hand selector at the back in the **TIMER** position and press **MODE**. Max. count is 29h 59min 59sec.
- Countdown timer mode : Put the left-hand selector at the back in the **TIMER** position and press **MODE**. Max. countdown is 29h 59min 59sec.
- Time display mode : 12h- or 24h-mode.
- Thermometer : Displays the temperature in °C or °F.

3. Battery

Open the battery compartment at the back and insert the included CR2025 battery (3V). The battery's positive pole should face upwards! Replace the battery when the digits on the display are no longer clearly legible.

4. Setting the Clock

Place the left-hand selector at the back of the device in the **T·SET** position. The digits for the hours start to flash. Note that the digits will change faster if the **UP** or **DOWN** button is held. Enter the hours with **UP** or **DOWN** and confirm them by pressing the **MODE** button. The digits for the minutes start to flash. Enter the minutes with **UP** or **DOWN** and confirm with **MODE**. The digits for the year start to flash. Enter the year (1900-2099) with **UP** or **DOWN** and confirm with **MODE**. The digits for the month start to flash. Select the month with **UP** or **DOWN** and confirm with **MODE**. The digits for the date start to flash. Enter the date with **UP** or **DOWN** and confirm with **MODE**. Note that the day of the week is adjusted automatically. Place the left-hand selector at the back in the **NORMAL** position to leave the time setting mode. Note that the  symbol is always displayed on the central display if the normal time display mode is selected.

5. Alarm and Snooze Function

Hold the **MODE** button in the normal display mode to display the current alarm time. Place the left-hand selector at the back in the **AL·SET** position. The current alarm time is displayed and the digits for the hours are flashing. Enter the hours with **UP** or **DOWN** and confirm with **MODE**. The digits for the minutes start to flash. Enter the minutes with **UP** or **DOWN** and confirm with **MODE**. The digits for the snooze delay activation delay start to flash. Enter the delay with **UP** or **DOWN** (1 to 60 minutes) and confirm with **MODE**. Note that the  symbol appears on the display as soon as the alarm setting mode is activated. Use the right-hand selector at the back to select one of three available alarm functions :

- "SNZ" indicates that both the snooze and the alarm functions are ON ("Z^Z" & "((●))"-symbols are displayed). The alarm will be activated for 1 minute at the entered time. Press any button to interrupt the alarm and snooze functions. The alarm will be reactivated for another minute after the snooze delay until the right-hand selector at the back is placed in the **AL·OFF** position.
- "AL·ON" indicates that the alarm is ON while the snooze function is "OFF" (only "((●))"-symbol is displayed). The alarm will be activated for 1 minute at the entered time. Press any button to deactivate the alarm.
- "AL·OFF" indicates that both the alarm and the snooze function are "OFF".

Place the left-hand selector at the back in the **NORMAL** position to return to the normal display mode. The  symbol reappears on the central display while the  symbol has been erased.

The alarm will sound for one full minute when the alarm time is reached unless you press an arbitrary button. If the snooze mode is activated, the Z^Z symbol will flash during the snooze activation delay and during the snooze alarm (put the right-hand selector at the back in the **SNZ**-position).

Place the right-hand selector at the back in the **AL·OFF** position to deactivate the alarm.

6. Using the Stopwatch and the Countdown Timer

Place the left-hand selector at the back in the **TIMER** position. The device will display either the stopwatch or the countdown timer function, depending on which of these two functions was last used.

a) Stopwatch

The stopwatch mode is indicated by the "II"-symbol on the left display. Press the **SNOOZE** button to start/stop the stopwatch (max. count is 29h 59min 59sec) and press **MODE** to reset it. Press **MODE** again to switch to the countdown timer mode.

b) Countdown Timer

The default setting for the countdown timer appears (29h 59min 59sec) and the countdown timer mode is indicated by the "VV"-symbol. Press **MODE** to make the digits for the hours flash and enter the hours with **UP** or **DOWN**. The digits for the minutes start to flash. Enter the minutes with **UP** or **DOWN** and confirm with **MODE**. The digits for the seconds start to flash. Enter the seconds with **UP** or **DOWN** and press **SNOOZE** to freeze the seconds and hereby confirm the countdown. Press **SNOOZE** to start/stop the countdown and press **MODE** to reset it. The countdown timer alarm will sound for ± 15 seconds when the count reaches zero.
Press **MODE** repeatedly to switch back to the stopwatch mode.

7. 12/24h- Mode and °C/°F

Activate the normal display mode. Press the **°C/°F** button to display the temperature in °C or °F. Press the **DOWN** button to display the time in 12h- or 24h-mode.

WT302 -- MULTIFUNCTIONELE KLOK

1. Inleiding

Dank u voor uw aankoop ! Dit multifunctionele klokje doet veel meer dan enkel de juiste tijd weergeven ! Dit toestel is ook uitgerust met een aantal andere functies : een kalender, een alarm, een snoozefunctie, een chronometer, een countdown timer en een thermometer.

2. Kenmerken

- Normale display mode : Uren, minuten, datum, dag van de week en temperatuur worden weergegeven.
Instelbereik voor het jaartal : 1900 tot 2099.
- Alarm/snooze mode : Stel het alarm in en druk op een willekeurige knop terwijl het alarm weerklinkt indien u de snoozefunctie wilt inschakelen (keuzeschakelaar rechts achteraan in de **SNZ** stand).
- Chronometer : Plaats de keuzeschakelaar links achteraan in de **TIMER** stand en druk op **MODE**. Max. telling is 29u 59min 59sec.
- Countdown timer mode : Plaats de keuzeschakelaar links achteraan in de **TIMER** stand en druk op **MODE**. Max. aftelling is 29u 59min 59sec.
- Tijdsweergave : 12u- of 24u-mode.
- Thermometer : Geeft de temperatuur weer in °C of °F.

3. Batterij

Open het batterijvak aan de achterkant en stop er de meegeleverde CR2025 batterij van 3V in. De positieve pool van de batterij moet zich bovenaan bevinden! Vervang de batterij wanneer de cijfers op de displays onduidelijk worden.

4. Klok instellen

Plaats de keuzeschakelaar links achteraan in de **T•SET** stand. De cijfers voor de uren beginnen te knipperen. Merk op dat de cijfers sneller veranderen wanneer u de **UP** of **DOWN** knop ingedrukt houdt. Geef de uren in met **UP** of **DOWN** en bevestig ze met de **MODE** knop. De cijfers voor de minuten beginnen te knipperen. Geef de minuten in met **UP** of **DOWN** en bevestig met **MODE**. De cijfers voor het jaartal beginnen te knipperen. Geef het jaartal (1900-2099) in met **UP** of **DOWN** en bevestig met **MODE**. De cijfers voor de maand beginnen te knipperen. Selecteer de maand met **UP** of **DOWN** en bevestig met **MODE**. De cijfers voor de datum beginnen te knipperen. Geef de datum in met **UP** of **DOWN** en bevestig met **MODE**. Merk op dat de dag van de week automatisch wordt aangepast. Plaats de keuzeschakelaar links achteraan in de **NORMAL** stand om de instelmodus voor de klok te verlaten. Merk op dat het  symbool altijd wordt weergegeven op de centrale display wanneer de normale display mode is ingesteld.

5. Alarm en Snoozefunctie

Houd de **MODE** knop ingedrukt in de normale display mode om het huidige alarmtijdstip uit te lezen. Plaats de keuzeschakelaar links achteraan in de **AL•SET** stand. Het huidige alarmtijdstip wordt weergegeven en de cijfers voor de uren knipperen. Geef de uren in met **UP** of **DOWN** en bevestig met **MODE**. De cijfers voor de minuten beginnen te knipperen. Geef de minuten in met **UP** of **DOWN** en bevestig met **MODE**. De cijfers voor de instelvertraging van de snoozefunctie beginnen te knipperen. Geef de instelvertraging in met **UP** of **DOWN** (1 tot 60 minuten) en bevestig met **MODE**. Merk op dat het  symbool op de display verschijnt zodra de instelmodus van het alarm wordt geactiveerd. Kies één van de drie alarmopties met de keuzeschakelaar rechts achteraan :

- "SNZ" geeft aan dat de snooze- en de alarmfunctie ON zijn ("Z^Z" & "(●)"-symbolen zijn afgebeeld). Het alarm treedt op het alarmtijdstip gedurende 1 minuut in werking. Druk op een willekeurige knop om het alarm en het snooze-alarm te onderbreken. Het alarm treedt opnieuw gedurende 1 minuut in werking na de instelvertraging tot u de keuzeschakelaar rechts achteraan in de **AL·OFF** stand plaatst.
- "AL·ON" geeft aan dat het alarm ON is (enkel het "(●)"-symbool is afgebeeld) : de snoozefunctie is OFF. Het alarm treedt gedurende 1 minuut in werking. Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen.
- "AL·OFF" geeft aan dat zowel het alarm als de snoozefunctie uitgeschakeld zijn.

Plaats de keuzeschakelaar links achteraan weer in de **NORMAL** stand om terug te keren naar de normale display mode. Het  symbol verschijnt weer op de centrale display en het  symbol is nu gewist.

Op het voorziene tijdstip weerklinkt het alarm gedurende 1 minuut tenzij u een willekeurige knop indrukt. Indien de snooze-mode is geactiveerd, dan knippert het **Z^Z** symbool tijdens de instelvertraging en terwijl het snooze-alarm afgaat (hiervoor plaatst u de keuzeschakelaar rechts achteraan in de **SNZ**-stand).

Plaats de keuzeschakelaar rechts achteraan in de **AL·OFF** stand om het alarm uit te schakelen.

6. Chronometer en countdown timer

Plaats de keuzeschakelaar links achteraan in de **TIMER** stand. Het toestel geeft nu de chronometer of de countdown timer weer, afhankelijk van welke van deze twee modes u als laatste heeft gebruikt.

a) Chronometer

De chronometer mode wordt weergegeven via het ""-symbool op de linker display. Druk op de **SNOOZE** knop om de chronometer te starten/stoppen (max. tot 29u 59min 59sec) en druk op **MODE** om te resetten. Druk **MODE** nogmaals in om over te schakelen op de countdown timer mode.

b) Countdown Timer

De fabrieksinstelling voor de countdown timer verschijnt (29u 59min 59sec) en de countdown timer mode wordt weergegeven door het ""-symbool. Druk op **MODE** om de digits voor de uren te doen knipperen en geef de uren in met **UP** of **DOWN**. De digits voor de minuten beginnen te knipperen. Geef de minuten in met **UP** of **DOWN** en bevestig met **MODE**. De digits voor de seconden beginnen te knipperen. Geef de seconden in met **UP** of **DOWN** en druk op **SNOOZE** om de countdown te bevestigen (seconden knipperen niet meer). Druk op **SNOOZE** om de countdown te starten/stoppen en druk op **MODE** om te resetten. Het countdown timer alarm weerklinkt gedurende ± 15 seconden wanneer de teller op nul staat.

Druk herhaaldelijk op **MODE** om terug te keren naar de chronometer mode.

7. 12/24u- mode en °C/°F

Stel de normale display mode in. Druk op de **°C/°F** knop om de temperatuur uit te lezen in °C of °F. Druk op de **DOWN** knop om de tijd weer te geven in 12u- of 24u-mode.

WT302 – HORLOGE MULTIFONCTIONS

1. Introduction

Nous vous remercions de votre achat ! Cette horloge multifonctions fait beaucoup plus que simplement indiquer l'heure exacte. L'appareil est également pourvu de quelques fonctions additionnelles : un calendrier, une alarme, une fonction snooze, un chronomètre, un compteur à rebours et un thermomètre.

2. Caractéristiques

- Mode d'affichage normal: Heures, minutes, date, jour de la semaine et température sont affichés. Plage de réglage pour l'année : 1900 à 2099.
- Mode alarme/snooze : Réglez l'alarme et pressez un bouton arbitraire pendant que l'alarme retentit pour activer la fonction snooze (sélecteur droite au dos de l'appareil dans la position **SNZ**).
- Chronomètre : Mettez le sélecteur gauche au dos de l'appareil dans la position **TIMER** et pressez **MODE**. Le chronomètre va jusqu'à 29h 59min 59sec.
- Comptage à rebours : Mettez le sélecteur gauche au dos de l'appareil dans la position **TIMER** et pressez **MODE**. Le comptage à rebours max. est de 29h 59min 59sec.
- Affichage de l'heure : Mode 12h ou 24h.
- Thermomètre : Affiche la température en °C ou °F.

3. Pile

Ouvrez le compartiment de la pile au dos de l'appareil et insérez la pile comprise (CR2025 de 3V) avec le pôle positif en haut!! Remplacez la pile lorsque les digits des afficheurs deviennent illisibles.

4. Mise à l'heure

Mettez le sélecteur gauche au dos dans la position **T•SET**. Les digits des heures commencent à clignoter. Remarquez que les digits changeront plus vite en gardant le bouton **UP** ou **DOWN** enfoncé. Entrez les heures avec **UP** ou **DOWN** et confirmez-les en pressant le bouton **MODE**. Les digits des minutes se mettent à clignoter. Introduisez les minutes avec **UP** ou **DOWN** et confirmez avec **MODE**. Les digits de l'année commencent à clignoter. Entrez l'année (1900-2099) avec **UP** ou **DOWN** et confirmez avec **MODE**. Les digits du mois se mettent à clignoter. Sélectionnez le mois approprié avec **UP** ou **DOWN** et confirmez avec **MODE**. Les digits de la date se mettent à clignoter. Entrez la date avec **UP** ou **DOWN** et confirmez avec **MODE**. Remarquez que le jour de la semaine est ajusté automatiquement. Placez le sélecteur gauche au dos de l'appareil dans la position **NORMAL** pour quitter le mode de réglage de l'horloge. Le symbole  est toujours affiché sur l'afficheur central lorsque le mode d'affichage normal est activé.

5. Fonctions alarme et snooze

Gardez le bouton **MODE** enfoncé dans le mode d'affichage normal pour afficher l'heure d'alarme actuellement instaurée. Mettez le sélecteur gauche au dos de l'appareil dans la position **AL•SET**. L'heure d'alarme actuelle est affichée et les digits des heures clignotent. Entrez les heures avec **UP** ou **DOWN** et confirmez avec **MODE**. Les digits des minutes commencent à clignoter. Introduisez les minutes avec **UP** ou **DOWN** et confirmez avec **MODE**. Les digits de la temporisation d'activation de la fonction snooze commencent à clignoter. Entrez la temporisation avec **UP** ou **DOWN** (1 à 60 minutes) et confirmez avec **MODE**. Notez que le symbole  apparaît sur l'afficheur dès

que le mode de réglage de l'alarme est activé. Choisissez une des trois options d'alarme avec le sélecteur droite au dos de l'appareil:

- "SNZ" indique que les fonctions alarme et snooze sont ON (symboles "**Z^Z**" & "((●))" sont affichés). L'alarme est activée pendant une minute à l'heure prévue. Pressez un bouton arbitraire pour arrêter l'alarme et la fonction snooze. L'alarme sera remise en marche pendant 1 minute après chaque temporisation d'activation jusqu'à ce que vous mettiez le sélecteur droite au dos de l'appareil dans la position **AL·OFF**.
- "AL·ON" indique que l'alarme est activée, tandis que la fonction snooze est désactivée (symbole "((●))" est affiché). L'alarme est activée pendant une minute. Pressez un bouton arbitraire pour désactiver l'alarme.
- "AL·OFF" indique que l'alarme et la fonction snooze sont désactivées.

Remettez le sélecteur gauche au dos de l'appareil dans la position **NORMAL** pour retourner au mode d'affichage normal. Le symbole  est de nouveau affiché sur l'afficheur central et le symbole  a été effacé.

A l'heure prévue, l'alarme retentira pendant une minute sauf si vous pressez un bouton arbitraire. Si la fonction snooze est active, le symbole **Z^Z** clignotera pendant la temporisation d'activation et pendant que l'alarme snooze retentit (mettez le sélecteur droite au dos de l'appareil dans la position **SNZ**).

Mettez le sélecteur droite au dos de l'appareil dans la position **AL·OFF** pour désactiver l'alarme.

6. Chronomètre et compteur à rebours

Mettez le sélecteur gauche au dos de l'appareil dans la position **TIMER**. L'appareil affiche alors le chronomètre ou le compteur à rebours, selon la dernière de ces deux fonctions qui a été utilisée.

a) Chronomètre

Le symbole  sur l'afficheur gauche signale le mode chronomètre. Pressez le bouton **SNOOZE** pour activer/arrêter le chronomètre (max. 29h 59min 59sec) et pressez **MODE** pour le remettre à zéro. Pressez **MODE** de nouveau pour commuter vers le compteur à rebours.

b) Compteur à rebours

Le réglage par défaut du compteur à rebours est affiché (29h 59min 59sec) et le symbole  signale le mode comptage à rebours. Pressez **MODE** pour faire clignoter les digits des heures et entrez-les avec **UP** ou **DOWN**. Les digits des minutes commencent à clignoter. Introduisez-les avec **UP** ou **DOWN** et confirmez avec **MODE**. Les digits des secondes commencent à clignoter. Entrez-les avec **UP** ou **DOWN** et pressez **SNOOZE** pour confirmer le comptage à rebours (les digits des secondes ne clignotent plus). Pressez **SNOOZE** pour activer/arrêter le comptage à rebours et pressez **MODE** pour remettre le compteur à zéro. L'alarme du compteur à rebours sera activée pendant ± 15 secondes quand le compteur atteint zéro.

Pressez **MODE** plusieurs fois pour retourner au mode chronomètre.

7. Mode 12/24h- et °C/°F

Instaurez le mode d'affichage normal. Pressez le bouton **°C/°F** pour afficher la température en °C ou °F. Pressez le bouton **DOWN** pour afficher l'heure au mode 12h ou 24h.

WT302 -- RELOJ MULTIFUNCIÓN

1. Introducción

¡Gracias por haber comprado el WT306! Este reloj multifunción no sólo indica la hora exacta sino también está provisto de algunas funciones adicionales : un calendario, una alarma, una función snooze, un cronómetro, una cuenta atrás y un termómetro.

2. Características

- | | |
|------------------------------|--|
| Modo de visualización normal | : Se visualizan las horas, los minutos, la fecha, el día de la semana y la temperatura. Gama para el ajuste del año : de 1900 a 2099. |
| Modo alarma/snooze | : Ajuste la alarma y apriete un botón cualquiera mientras que la alarma suena, para activar la función snooze (selector derecho de la parte posterior del aparato en la posición SNZ). |
| Cronómetro | : Coloque el selector izquierdo de la parte posterior del aparato en la posición TIMER y apriete MODE . El cronómetro va hasta 29h 59min 59seg. |
| Cuenta atrás | : Coloque el selector izquierdo de la parte posterior del aparato en la posición TIMER y apriete MODE . La cuenta atrás máx. es de 29h 59min 59seg. |
| Visualización de la hora | : Modo 12h o 24h. |
| Termómetro | : Se visualiza la temperatura en °C o °F. |

3. Pila

¡Abra el compartimiento de pilas en la parte posterior del aparato e introduzca la pila incluida (CR2025 de 3V) con el polo positivo hacia arriba! Reemplace la pila si los dígitos de las pantallas se hacen ilegibles.

4. Puesta en hora

Coloque el selector izquierdo en la parte posterior del aparato en la posición **T-SET**. Los dígitos de las horas comienzan a parpadear. Observe que los dígitos cambian más rápidamente manteniendo apretado el botón **UP** o **DOWN**. Busque las horas con **UP** o **DOWN** y confírmelas apretando el botón **MODE**. Los dígitos de los minutos empiezan a parpadear. Introduzca los minutos con **UP** o **DOWN** y confírmelo con **MODE**. Los dígitos del año empiezan a parpadear. Introduzca el año (1900-2099) con **UP** o **DOWN** y confírmelo con **MODE**. Los dígitos del mes empiezan a parpadear. Seleccione el mes apropiado con **UP** o **DOWN** y confírmelo con **MODE**. Los dígitos de la fecha empiezan a parpadear. Ponga la fecha con **UP** o **DOWN** y confírmelo con **MODE**. Vea que el día de la semana se ajusta automáticamente. Coloque el selector izquierdo en la parte posterior del aparato en la posición **NORMAL** para salir del modo de ajuste del reloj. El símbolo  siempre está visualizado en la pantalla central si está activado el modo de visualización normal.

5. Funciones alarma y snooze

Mantenga apretado el botón **MODE** en el modo de visualización normal para visualizar la hora de alarma actual. Coloque el selector izquierdo en la parte posterior del aparato en la posición **AL-SET**. La hora de alarma actual aparece en la pantalla central y los dígitos de las horas parpadean. Ponga las horas con **UP** o **DOWN** y confírmelo con **MODE**. Los dígitos de los minutos empiezan a parpadear. Introduzca los minutos con **UP** o **DOWN** y confírmelo con **MODE**. Los dígitos de la temporización de activación de la función snooze empiezan a parpadear. Seleccione la temporización con **UP** o **DOWN** (de 1 a 60 minutos) y confírmelo con **MODE**. Observe que el símbolo  aparece en

la pantalla tan pronto como esté activado el modo de ajuste de la alarma. Seleccione una de las tres opciones de alarma con el selector derecho en la parte posterior del aparato :

- ""SNZ" indica que las funciones alarma y snooze están activadas (ON) (se visualizan los símbolos "**Z^Z**" & "((●))"). La alarma se activa durante un minuto a la hora introducida. Apriete un botón cualquiera para parar la alarma y la función snooze. La alarma vuelve a ponerse en marcha durante 1 minuto después de cada activación del temporizador, hasta que coloque el selector derecho de la parte posterior del aparato en la posición **AL·OFF**.
- "**AL·ON**" indica que la alarma está activada, mientras que la función snooze está desactivada (se visualiza el símbolo "((●))"). La alarma se activa durante un minuto. Apriete un botón cualquiera para desactivar la alarma.
- "**AL·OFF**" indica que la alarma y la función snooze están desactivadas.

Vuelva a colocar el selector izquierdo en la parte posterior del aparato en la posición **NORMAL** para volver al modo de visualización normal. Se visualiza de nuevo el símbolo en la pantalla central. El símbolo ha desaparecido.

A la hora prevista, la alarma suena durante un minuto salvo si aprieta un botón arbitrario. Si la función snooze está activada, el símbolo **Z^Z** parpadea durante la activación del temporizador y durante el tiempo que suena la alarma snooze (Coloque el selector derecha en la parte posterior del aparato en la posición **SNZ**). Coloque el selector derecho de la parte posterior del aparato en la posición **AL·OFF** para desactivar la alarma.

6. Cronómetro y cuenta atrás

Coloque el selector izquierdo de la parte posterior del aparato en la posición **TIMER**. El aparato visualiza el cronómetro o la cuenta atrás, dependiendo de la cual de ambas funciones ha sido usada en último lugar.

a) Cronómetro

El símbolo en la pantalla izquierda señala el modo cronómetro. Apriete el botón **SNOOZE** para activar/desactivar el cronómetro (máx. 29h 59min 59seg) y apriete **MODE** para ponerlo a cero. Vuelva a apretar **MODE** para cambiar al modo de cuenta atrás.

b) Cuenta atrás

Se visualiza el ajuste de fábrica (29h 59min 59seg) y el símbolo señala el modo de cuenta atrás. Apriete **MODE** para hacer parpadear los dígitos de las horas y búskelos con **UP** o **DOW**. Los dígitos de los minutos empiezan a parpadear. Introdúzcalos con **UP** o **DOW** y confirme con **MODE**. Los dígitos de los segundos empiezan a parpadear. Introdúzcalos con **UP** o **DOW** y apriete **SNOOZE** para confirmar la cuenta atrás (Los dígitos de los segundos ya no parpadean). Apriete **SNOOZE** para activar/desactivar la cuenta atrás y apriete **MODE** para poner el contador a cero. La alarma de la cuenta atrás se activa durante ± 15 segundos si el contador llega a cero. Apriete el botón **MODE** varias veces para volver al modo cronómetro.

7. Modo 12/24 horas y °C/°F

Active el modo de visualización normal. Apriete el botón **°C/°F** para visualizar la temperatura en °C o °F. Apriete el botón **DOWN** para visualizar la hora en modo 12h o 24h.

WT302 -- MULTIFUNKTIONSUHR

1. Einführung

Wir bedanken uns für den Kauf der WT306 ! Diese Multifunktionsuhr bietet Ihnen viel mehr als nur die richtige Zeit angeben ! Dieses Gerät hat auch mit einigen anderen Funktionen : Kalender, Alarm, Schlummerfunktion (Snooze), Stoppuhr, Count-Down-Timer und Thermometer.

2. Eigenschaften

- Normaler Display-Modus: Stunden, Minuten, Datum, Wochentag und Temperatur werden angezeigt. Einstellbereich Jahreszahl : 1900 bis 2099.
- Alarm-/Snooze-Modus : Stellen Sie den Alarm ein. Drücken Sie eine beliebige Taste wenn der Alarmton ausgelöst wird, um die Schlummerfunktion einzuschalten (Wählschalter auf der Rückseite rechts im **SNZ**-Stand).
- Stoppuhr : Stellen Sie den Wählschalter auf der Rückseite links in den **TIMER**-Stand und drücken Sie **MODE**. Max. 29Std. 59Min. 59Sek.
- Count-Down-Timer-Modus : Stellen Sie den Wählschalter auf der Rückseite links in den **TIMER**-Stand und drücken Sie **MODE**. Max. 29Std. 59Min. 59Sek.
- Uhrzeitanzeige : 12 Std.- oder 24 Std.-Modus.
- Thermometer : Temperaturanzeige in °C oder °F.

3. Batterie

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Gehäuses und legen Sie die mitgeliefert 3V-Batterie, Type CR2025 ein. Der positive Pol der Batterie muss sich oben an befinden ! Wenn kein genaues Ablesen mehr möglich ist, müssen die Batterien gewechselt werden!

4. Einstellung Uhrzeit

Stellen Sie den Wählschalter links auf der Rückseite auf **T•SET**. Die Stunden blinken. Beachten Sie, dass die Digits sich schneller ändern wenn Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste gedrückt halten. Betätigen Sie **UP** oder **DOWN** bis die gewünschte Stunde angezeigt wird und bestätigen Sie mit der **MODE**-Taste. Die Minuten blinken. Betätigen Sie **UP** oder **DOWN** bis die gewünschte Minute angezeigt wird und bestätigen Sie mit **MODE**. Die Jahreszahl blinkt. Betätigen Sie **UP** oder **DOWN** bis die gewünschte Jahreszahl (1900-2099) angezeigt wird und bestätigen Sie mit **MODE**. Der Monat blinkt. Betätigen Sie **UP** oder **DOWN** bis der gewünschte Monat angezeigt wird und bestätigen Sie mit **MODE**. Das Datum blinkt. Betätigen Sie **UP** oder **DOWN** bis das gewünschte Datum angezeigt wird und bestätigen Sie mit **MODE**. Bemerken Sie, dass der Wochentag automatisch angepasst wird. Stellen Sie den Wählschalter links auf der Rückseite in den **NORMAL**-Stand, um den Uhrzeit-Einstellmodus zu verlassen. Bemerken Sie, dass das  -Symbol immer im Mitteldisplay angezeigt wird wenn der normale Display-Modus eingestellt ist.

5. Einstellung Alarm und Snooze

Halten Sie **MODE** im normalen Display-Modus um die aktuelle Alarmzeit abzulesen. Stellen Sie den Wählschalter links auf der Rückseite auf **AL•SET**. Die aktuelle Alarmzeit wird im Mitteldisplay angezeigt. Die Stunden blinken. Stellen Sie die Stunden mit **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie mit **MODE**. Die Minuten blinken. Stellen Sie die Minuten mit **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie mit **MODE**. Die Einstellverzögerung der Snooze-Funktion blinkt.

Stellen Sie die Einstellverzögerung mit **UP** oder **DOWN** (1 bis 60 Minuten) ein und bestätigen Sie mit **MODE**.

Bemerken Sie, dass das -Symbol im Display erscheint sobald der Alarm-Einstellmodus aktiviert wird. Wählen Sie mit dem Wähltschalter auf der Rückseite rechts eine der drei Alarmoptionen :

- "SNZ" zeigt, dass die Snooze- und Alarm-Funktion eingeschaltet (ON) sind ("**Z^Z**" & ""-Symbole werden angezeigt). Der Alarmton ertönt während 1 Minute zur eingestellten Alarmzeit. Drücken Sie eine beliebige Taste um Alarm und Snooze-Alarm zu unterbrechen. Der Alarmton ertönt wieder während 1 Minute nach der Einstellverzögerung bis Sie den Wähltschalter rechts auf der Rückseite in den **AL·OFF**-Stand stellen.
- "AL·ON" zeigt, dass der Alarm eingeschaltet (ON) ist (nur das ""-Symbol wird angezeigt) : die Snooze-Funktion ist abgeschaltet (OFF). Der Alarmton ertönt während 1 Minute. Drücken Sie eine beliebige Taste um den Alarm abzuschalten.
- "AL·OFF" zeigt, dass sowohl der Alarm als auch die Snooze-Funktion abgeschaltet sind.

Stellen Sie den Wähltschalter links auf der Rückseite wieder auf **NORMAL** um zum normalen Display-Modus zurückzukehren. Das -Symbol erscheint wieder im Mitteldisplay und das -Symbol ist jetzt gelöscht.

Zur eingestellten Alarmzeit ertönt der Alarmton während 1 Minute, es sei denn, dass Sie eine beliebige Taste drücken. Wenn der Snooze-Modus aktiviert ist, blinkt das **Z^Z**-Symbol während der Einstellverzögerung und während des Snooze-Alarms (Stellen Sie den Wähltschalter rechts auf der Rückseite auf **SNZ**).

Stellen Sie den Wähltschalter rechts auf der Rückseite auf **AL·OFF** um den Alarm auszuschalten.

6. Stoppuhr und Count-Down-Timer

Stellen Sie den Wähltschalter links auf der Rückseite auf **TIMER**. Das Gerät zeigt nun die Stoppuhr oder der Count-Down-Timer, abhängig von welchem dieser zwei Modi Sie das letzte Mal verwendet haben.

a) Stoppuhr

Der Stoppuhr-Modus wird über das -Symbol im linken Display angezeigt. Drücken Sie die **SNOOZE**-Taste um die Stoppuhr zu starten/stoppen (max. 29Std. 59Min. 59Sek) und drücken Sie **MODE** um zurückzusetzen. Drücken Sie **MODE** nochmals um auf den Count-Down-Timer-Modus umzuschalten.

b) Count-Down-Timer

Die Werkseinstellung für den Count-Down-Timer erscheint (29Std. 59Min. 59Sek.) und wird über das -Symbol angezeigt. Drücken Sie **MODE**. Die Stunden blinken. Stellen Sie die Stunden mit **UP** oder **DOWN** ein. Die Minuten blinken. Stellen Sie die Minuten mit **UP** oder **DOWN** ein und bestätigen Sie mit **MODE**. Die Sekunden blinken. Stellen Sie die Sekunden mit **UP** oder **DOWN** ein und drücken Sie **SNOOZE** um den Count-Down zu bestätigen (Sekunden blinken nicht mehr). Drücken Sie **SNOOZE** um den Count-Down zu starten/stoppen und drücken Sie **MODE** um zurückzusetzen. Der Count-Down-Alarm ertönt während ± 15 Sekunden wenn der Zähler auf Null steht. Drücken Sie **MODE** wiederholt um zum Stoppuhr-Modus zurückzukehren.

7. 12/24Std.-Modus und °C/°F

Stellen Sie den normalen Display-Modus ein. Durch ein kurzes Drücken auf die **°C/°F**-Taste können Sie entweder °C oder °F umschalten. Drücken Sie die **DOWN**-Taste, um die Uhrzeit im 12Std.- oder 24Std.-Modus anzuzeigen.