


GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTIONS FOR USE  
NOTICE D'EMPLOI  
ISTRUZIONI PER L'USO  
INSTRUCCIONES PARA EL USO  
GEBRUIKSAANWIJZING


**K6 / K6-CL**

**K6-P / K6-PC**



**SYSTEM K6**

## Speiseadapter K6 / K6 P



Mit den Speiseadaptern K6 und K6P werden die aufschraubbaren Mikrofonmodule des System K6 mit Strom versorgt und an die nachfolgenden Verstärker angepaßt. Der Speiseadapter dient auch als Griffstück. Über die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten des Systems K6 informiert die beiliegende Systemübersicht.

### Ausführungen


- K6** Speiseadapter für Batterie- und Phantomspeisung.  
Schaltbarer Tiefenfilter, Ein-/Ausschalter, Batterie-Test-LED.
- K6 P** Speiseadapter für Anschluß an Phantomspeisung.  
Schaltbarer Tiefenfilter, Ein-/Ausschalter.
- ...-C** diese Speiseadapter werden ohne Zubehör geliefert
- K6-CL** Wie K6, aber mit geringerer Empfindlichkeit (-18 dB)

### Batteriebetrieb ( K6 )

- Batterie einsetzen ( Mignon / LR 6, 1,5 V, Polarität beachten!) und Mikrofonmodul aufschrauben.
- Einschalten, dabei Batterie-Test durchführen. Blitzt die LED hell auf, ist die Batterieleistung ausreichend. **Glimmt die LED nur schwach, Batterie umgehend erneuern!**  
Unnötigen Stromverbrauch vermeiden - nach Gebrauch ausschalten.
- **Bei Phantomspeisung wird automatisch der Batteriebetrieb ausgeschaltet.**

### Betrieb mit Phantomspeisung ( K6 P )

Der Speiseadapter K6P bezieht die Versorgung für die Mikrofonmodule nur über die Anschlußleitung (Phantomspeisung).



### Trittschallfilter


Der Tiefenfilter **B** unterdrückt optimal Störungen durch Körperschall, Trittschall, Windgeräusch und Popgeräusche.

### Technische Daten K6 (k6P)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Elektrische Impedanz            | ca. 200 $\Omega$ sym, ca. 100 $\Omega$ asym.  |
| Empfohlene Abschlußimpedanz     | > 1 k $\Omega$  |
| Übertragungsfaktor              | 0 dB (K6-CL -18 dB)   |
| max. Leerlaufausgangsspannung   | 2 V (entspricht 6 dBV)  |
| Ausgang                         | symmetrisch transformatorlos  |
| Phantomspesestrom K6P           | 12 - 48 V DC, 2 mA  |
| Betriebszeit mit einer Batterie | max. 150 Stunden  |
| Abmessungen in mm               | netto: 94 x $\varnothing$ 22 (K6P: 55 x $\varnothing$ 22) *<br>brutto: 155 x $\varnothing$ 22 (K6P: 112 x $\varnothing$ 22) |
| Gewicht (ohne Batterie)         | ca. 45g (K6P: 30g)  |
| Stecker XLR-3                   |   |
| Lieferumfang K6 / K6P           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speiseadapter</li> <li>• Stativklemme MZQ 200</li> </ul>                           |
| Lieferumfang                    |   |
| K6-C / K6-CL / K6P-C            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Speiseadapter</li> </ul>   |

\* Dieses Maß müssen sie zur Länge des entsprechenden Mikrofon-Modules dazuzählen, um zur Gesamtlänge des entstandenen Mikrofones zu gelangen.

## K6 / K6 P Powering modules



The K6 and K6P powering modules power the various microphone heads of the K6 modular microphone system and provide them with a balanced microphone level output. The powering module is also the microphone body for the different heads. Please refer to the enclosed system overview for possible combinations.

### Versions


- K6** Powering module for battery or phantom powering. Switchable bass roll-off filter, on/off switch with battery condition indicator.
- K6 P** Powering module for phantom powering only. Switchable bass roll-off filter, on/off switch.
- ...-C** Versions supplied without accessories.
- K6-CL** Identical to K6, but with lower sensitivity.

### Battery operation (K6 only)

- Insert a 1.5V AA (LR6) size battery (taking care to observe the correct polarity) into the powering module and screw on a microphone head.
- Switch the microphone on, checking the battery condition (the LED will blink as the powering module is switched on). If the LED is bright, the battery capacity is OK, **if it is dim, the battery is low and should be replaced.**
- **When the powering module is connected to a phantom power source, it automatically switches from battery to phantom power operation, thus conserving the battery.**

### Phantom power operation (K6 and K6P)

Both the K6 and K6P powering modules can be powered by 12-48V DC phantom power via the connection cable (phantom powering).



## Roll-off filter


The bass roll-off filter (B) (see drawing on previous page) effectively rejects rumble, handling, pop and wind noises, as well as reducing the proximity effect when used in close miking situations.

## Technical data K6 (K6P)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Electrical impedance             | approx. 200 $\Omega$ (bal.), approx. 100 $\Omega$ (unbal.)   |
| Min. terminating impedance       | 1 k $\Omega$   |
| Sensitivity at 1 kHz             | 0 dB (K6-CL -18 dB)  |
| Max. output voltage (no load)    | 2V (corresponds to 6dBV)   |
| Output transformerless, balanced |  |
| Phantom power                    | 12 – 48V DC, 2mA   |
| Battery operating time (K6 only) | max. 150 hrs   |
| Dimensions in mm                 | 155 x $\varnothing$ 22 (K6P 112 x $\varnothing$ 22)  |
| Resultant length in mm*          | 94 (55)  |
| Weight                           | K6: 45g (without battery)<br>K6P: 30g  |
| Connector:                       | XLR-3  |
| Supply schedule K6/K6P           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Powering module</li> <li>• MZQ 200 stand adaptor</li> </ul> |
| Supply schedule                  |  |
| K6-C / K6-CL / K6P-C             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Powering module only</li> </ul>                             |

\* Resultant length: this is the figure you need to add to the capsule length to give the overall length of the complete microphone.

## Corps de micros/alimentation K6 / K6 P



Les corps de micros/alimentation K6 et K6P servent à alimenter les têtes de microphone du système K6. Ils comprennent une sortie symétrique sans transformateur. La page ci-jointe montre les combinaisons possibles du système K6/K6P.

### Modeles

- K6 Corps de micro/alimentation pour alimentation fantôme ou piles. Filtre de graves commutable, interrupteur marche/arrêt avec contrôle de pile.
- K6 P Corps de micro/alimentation pour alimentation fantôme. Filtre de graves commutable, interrupteur marche/arrêt.
- ... C Variantes sans accessoires.
- K6-CL Comme K6, mais avec facteur de transmission plus bas.


### Alimentation pile (seulement K6)

- En respectant la polarité indiquée, insérez une pile 1.5 V AA (LR6) dans le corps d'alimentation et vissez une tête de microphone sur le corps.
- Allumez le microphone et contrôlez le niveau de charge de la pile (la LED clignote quand le système est sous tension). Si la LED clignote franchement, la capacité de la pile est suffisante, **si la LED est faible, il faut remplacer la pile.**

**Si le corps de micro/alimentation est raccordé à une source fantôme, il commute automatiquement sur alimentation fantôme, en économisant la pile.**

### Alimentation fantôme (K6 et K6P)

Les corps de micros/alimentation K6 et K6P peuvent être alimentés par 12 - 48 V DC via le câble (alimentation fantôme).



## Filtre des graves

Le filtre des graves (**B**) (voir le schéma sur la page précédente) réduit effectivement les bruits de pas, de vent et des plosives. Il réduit également l'effet de proximité en close-miking.

## Caracteristiques techniques K6 (K6P)


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Impédance électrique                  | approx. 200Ω (sym.), approx. 100Ω (asym.) |
| Impédance mini. de charge             | 1 kΩ                                      |
| Facteur de transmission à 1 kHz       | 0 dB (K6-CL -18 dB)                       |
| Tension de sortie maxi. (sans charge) | 2 V (correspond à 6 dBV)                  |
| Sortie                                | sans transformateur, symétrique           |
| Alimentation fantôme                  | 12 – 48V DC, 2 mA                         |
| Autonomie (seulement K6)              | 150 h maxi.                               |
| Dimensions en mm                      | 155 x Ø 22 (K6P 112 x Ø 22)               |
| Longueur totale en mm*                | 94 (55)                                   |
| Poids                                 | K6: 45 g (sans pile) K6P: 30 g            |
| Connecteur                            | XLR-3                                     |

Contenu K6/K6P corps de micro/alimentation  
pince à fixation rapide MZQ 200

Contenu K6-C/K6-CL/K6P-C uniquement corps de micro alimentation

\* Longueur totale: la longueur qu'il faut additionner à la longueur de la tête du microphone pour avoir la longueur totale du microphone complet.

## Adattatore di alimentazione K6 / K6 P



Con gli adattatori di alimentazione K6 e K6P i moduli avvitabili del microfono del sistema K6 vengono alimentati con corrente e adattati ai successivi amplificatori. L'adattore di alimentazione svolge anche la funzione di pezzo di impugnatura. L'acclusa panoramica del sistema informa sulle molteplici possibilità di combinazione del sistema K6.

### Versioni

- K6** Adattatore per alimentazione pila e alimentazione virtuale. Filtro bassi commutabile, interruttore inserimento/disinserimento, LED test pila.
- K6 P** Adattatore per collegamento ad alimentazione virtuale. Filtro bassi commutabile, interruttore inserimento/disinserimento.
- ... C** questi adattatori di alimentazione vengono forniti senza accessori
- K6-CL** Come K6, ma con minore sensibilità (-18 dB)


### Esercizio a pila ( K6 )

- Inserire la pila (LR 6, 1,5 V, osservare la polarità!) e avvitare il modulo del microfono.
- Inserire effettuando il test della pila. Se il LED lampeggia con chiara luminosità, la potenza della pila è sufficiente **Se il LED emette solo una debole luminiscenza, sostituire immediatamente la pila!** Evitare un consumo inutile di corrente - disinserire dopo l'uso.
- **Per l'alimentazione virtuale l'esercizio a pila viene disinserito automaticamente.**

### Esercizio con alimentazione virtuale ( K6 P )

L'adattatore K6P riceve l'alimentazione per i moduli del microfono attraverso il cavo di collegamento (alimentazione virtuale).





### Filtro suono a propagazione mista


Il filtro dei bassi **B** sopprime in modo ottimale i disturbi dovuti alle vibrazioni meccaniche, al suono a propagazione mista, al fruscio e ai rumori "Pop".

#### Dati tecnici K6 (k6P)

|  |  |
|--|--|
| Impedenza elettrica                    | ca. 200 $\Omega$ sim., ca. 100 $\Omega$ asim.  |
| Impedenza di collegamento raccomandata | > 1 k $\Omega$   |
| Fattore di trasmissione                | 0 dB (K6-CL -18 dB)  |
| Max. tensione di uscita a vuoto        | 2 V (corrisponde a 6 dBV)  |
| Uscita simmetrica senza trasformatore  |  |
| Corrente alimentazione virtuale K6P    | 12 - 48 V DC, 2 mA   |
| Tempo di esercizio con una pila        | max. 150 ore   |
| Dimensioni in mm                       | netto: 94 x $\varnothing$ 22 (K6P: 55 x $\varnothing$ 22) *<br>lordo: 155 x $\varnothing$ 22 (K6P: 112 x $\varnothing$ 22) |
| Peso (senza pila)                      | ca. 45g (K6P: 30g)   |
| Spina                                  | XLR-3  |
| Volume fornitura K6/K6P:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattatore di alimentazione</li> <li>• Morsetto stativo MZQ 200</li> </ul>        |
| Volume fornitura K6-C / K6-CL / K6P-C: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattatore di alimentazione</li> </ul>  |

\* Questa misura va aggiunta alla lunghezza del rispettivo modulo del microfono per ottenere la lunghezza totale del microfono che ne risulta.

## Adaptadores de alimentacion K6 / K6 P



Los adaptadores K6 y K6P alimentan los módulos micrófono a atornillar del sistema K6 y los adaptan a los amplificadores siguientes y además sirven como empuñadura. La vista general del sistema añadida da informaciones detalladas sobre las múltiples posibilidades de combinación.

### Modelos


- K6 adaptador para alimentación con pila o fantasma, filtro de bajos conmutable, interruptor, diodo luminoso para verificación de la pila
- K6 P adaptador para conexión a una alimentación fantasma, filtro de bajos conmutable, interruptor.
- ... C Estos adaptadores de alimentación se suministran sin accesorios
- K6-CL Como K6, pero con menor sensibilidad (-18 dB)

### Funcionamiento con pila ( K6 )

- Poner la pila (LR 6, 1,5 V, ¡atención a la polaridad!) y atornillar el módulo micrófono.
- Poner en marcha el micrófono y verificar la pila. Si el diodo luce claramente, la potencia de la pila está suficiente. **¡Si el diodo luce débilmente, hay que en seguida cambiar la pila!**  
Evitar una consumación inútil: apagar el aparato si no es utilizado.
- **En caso de una alimentación fantasma el funcionamiento con pila es interrumpido automáticamente.**

### Funcionamiento con alimentación fantasma ( K6 P )

El adaptador K6P alimenta los módulos micrófono a través del cable de conexión (alimentación fantasma).



### Filtro de atenuación

El filtro de bajos **B** atenúa efectivamente ruidos perturbadores generados por la estructura, los pies o el viento.

### Datos técnicos K6 (k6P)

Impedancia

approx. 200  $\Omega$  simétrica,  
approx. 100  $\Omega$  asimétrica.

Impedancia terminal recomendada

> 1 k $\Omega$

Factor de transmisión

0 dB (K6-CL -18 dB)

Tenón de salida en vacío máximo

2 V (corresponde a 6 dBV)

Salida

simétrica sin transformador

Corriente de alimentación

fantasma K6P

12 - 48 V DC, 2 mA

Duración de funcionamiento

con pila 150 horas como máximo

Dimensiones en mm

neto: 94 x  $\varnothing$  22 (K6P: 55 x  $\varnothing$  22) \*

bruto: 155 x  $\varnothing$  22 (K6P: 112 x  $\varnothing$  22)

approx. 45g (K6P: 30g)

Peso (sin pila)

Conector

XLR-3

Suministro K6 / K6P:

- adaptador de alimentación
- pinza de soporte MZQ 200


Suministro

K6-C / K6-CL / K6P-C:

- adaptador de alimentación

\* Esta medida debe ser agregada al largo del respectivo módulo de micrófono, a fin de alcanzar el largo total del micrófono formado.

## Netadapter K6 / K6 P



Met behulp van de netadapters K6 en K6P worden de opschroefbare microfoonmodulen van het systeem K6 met stroom verzorgd en aangepast aan de navolgende versterker. De netadapter dient ook als handgreep. Het bijgesloten systeemoverzicht biedt informatie over de veelvoudige combinatiemogelijkheden van het systeem K6.

### Verklaring


- K6 Netadapter voor batterij- en fantoomvoeding  
Schakelbaar dieptefilter, aan-/uit-schakelbaar, batterij-test-LED
- K6 P Netadapter voor de aansluiting aan fantoomvoeding. Schakelbaar dieptefilter, aan-/uit-schakelbaar.
- ... C deze voedingsadapters worden zonder accessoires geleverd.
- K6-CL Als de K6, maar met lagere gevoeligheid (-18 dB)

### Bedrijf op batterijen ( K6 )

- Batterij invoeren (LR 6, 1,5 V, let op de polen!) en microfoonmoduul erop schroeven.
- Tijdens het inschakelen de batterij test uitvoeren. Wanneer de LED helder gaat branden, is het vermogen van de batterij nog voldoende. **Wanneer de LED slechts zwak gloeit, dient de batterij onmiddellijk te worden vervangen!** Onnodig stroomverbruik vermijden - na het gebruik meteen uitschakelen.
- **Bij fantoomvoeding wordt het batterijbedrijf automatisch uitgeschakeld.**

### Bedrijf op fantoomvoeding ( K6 P )

De netadapter K6P levert de stroom voor het microfoonmoduul via de aansluitingsleiding (Fantoomvoeding).



### Filter voor loopakoestiek

Het dieptefilter **B** onderdrukt storingen, die door lichaamsakoestiek, loopakoestiek, geluid van de wind en popgeluiden worden veroorzaakt, op optimale wijze.

### Technische gegevens K6 (k6P)

|  |   |
|--|---|
| Elektrische impedantie                       | ca. 200 $\Omega$ sym., ca. 100 $\Omega$ asym.   |
| Geadviseerde afsluitimpedantie               | > 1 k $\Omega$  |
| Overdrachtfactor                             | 0 dB (K6-CL -18 dB)   |
| Max. uitgangsspanning<br>(Onbelaste werking) | 2 V (komt overeen met 6 dBV)  |
| Uitgangsymmetrisch transformatorloos         |   |
| Fantoomvoedingsstroom K6P                    | 12 - 48 V DC, 2 mA  |
| Bedrijfsuren op 1 batterij                   | max. 150 uur  |
| Afmetingen in mm                             | netto: 94 x $\varnothing$ 22 (K6P: 55 x $\varnothing$ 22) *<br>brutto: 155 x $\varnothing$ 22 (K6P: 112 x $\varnothing$ 22) |
| Gewicht (zonder batterij)                    | ca. 45g (K6P: 30g)  |
| Steekverbinding                              | XLR-3   |
| Leveromvang K6 / K6P:                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netadapter</li> <li>• Statiefklem MZQ 200</li> </ul>                               |
| Leveromvang<br>K6-C / K6-CL / K6P-C:         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Netadapter</li> </ul>  |

\* Deze lengte moet bij de lengte van de bijbehorende microfoonmodule worden opgeteld, om de totale lengte van de zo ontstane microfoon te verkrijgen.

Aktuelle Informationen zu Sennheiser-Produkten erhalten Sie auch im Internet unter „<http://www.sennheiser.com>“.

Up to date information on Sennheiser products can also be found on the Internet under “<http://www.sennheiser.com>”.

Vous trouverez également toutes les informations actuelles relatives aux produits Sennheiser sur Internet, sous “<http://www.sennheiser.com>”.

Informazioni attuali sulla gamma di prodotti Sennheiser sono disponibili anche in Internet al sito „<http://www.sennheiser.com>“.

También en Internet, bajo „<http://www.sennheiser.com>“ obtendrá Vd. informaciones actuales sobre los productos Sennheiser.

Actuele informatie met betrekking tot Sennheiser producten vindt u ook op Internet onder “<http://www.sennheiser.com>“.

Änderungen vorbehalten

Subject to alterations

Sous réserve de modification

Con riserva di modifiche

Reservado el derecho a introducir modificaciones

Wijzigingen voorbehouden

 **SENNHEISER**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

D-30900 Wedemark

Telefon: +49 (0) 5130 600 0

Telefax: +49 (0) 5130 600 300

Printed in Germany

Publ. 02/97

50988 / A 05