INSTALLATION / BEDIENUNG

EDR-910A

9-Kanal Digitalrekorder

EDR-910D

9-Kanal Digitalrekorder mit internem DVD-RW Laufwerk



EDR-1610A 16-Kanal Digitalrekorder

EDR-1610D 16-Kanal Digitalrekorder

mit internem DVD-RW Laufwerk





Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Schäden beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

- A Platzieren Sie den Rekorder nicht in direkter N\u00e4he von Heizungen, \u00f6fen, anderen Wärmeguellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- A Betreiben Sie das Gerät nur an Standorten mit Temperaturen im zulässigen Umgebungstemperaturbereich von $0^{\circ} \sim 40^{\circ}$ C.
- ▲ Die Lüftungsöffnungen des Gerätes dürfen nicht abgedeckt oder zugebaut werden.
- A Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel. Das Gerät ist dabei vom Netz zu trennen.
- ▲ Stellen Sie das Gerät nur in trockenen und staubgeschützten Räumen auf. Schützen Sie das Gerät vor dem Eindringen von Flüssigkeiten aller Art.
- ▲ Verhindern Sie das Eindringen von Gegenständen in das Gerät, z.B. über die Lüftungsöffnungen.
- Öffnen Sie den Rekorder nicht selbst. Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich an Ihren Installateur oder Fachhändler. Durch unautorisiertes Öffnen des Gerätes entfällt der Garantieanspruch!
- Einwirkungen durch Vibrationen und mechanischen Schock am Installationsort des Rekorders sind zwingend zu vermeiden.
- ▲ Festplatten dürfen niemals während Aufnahme- und Wiedergabebetrieb entnommen werden.

electronic product.

live in!



Your EverFocus product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste

hergestellt mit gualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die recycelt und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden sollen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling

Ihr EverFocus Produkt wurde entwickelt und

Waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and Centre. Helfen Sie uns bitte, die Umwelt zu erhalten, in Please, help us to conserve the environment we der wir leben

ACHTUNG! Dies ist ein Gerät der Klasse A, welches im Wohnbereich Funkstörungen verursachen kann; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

Diese Anleitung entspricht dem aktuellen technischen Stand. Technische Änderungen durch den Hersteller ohne Ankündigung sowie Druckfehler vorbehalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb setzen.

Sicherheitshinweise	2	2 -
1. EINFÜHRUNG	5	5 -
1.1 FUNKTIONEN	5	5 -
1.2 LIEFERUMFANG	5	5 -
1.3 TECHNISCHE DATEN	6	5 -
1.4 BEDIENELEMENTE FRONTSEITE	8	3 -
1.5 ANSCHLÜSSE	- 10) -
1.6 BILDSCHIRMANZEIGEN	- 11	1 -
2. INSTALLATION	- 13	3 -
2.1 Lieferumfang	- 13	3 -
2.2 Installation Videoanschlüsse	- 13	3 -
2.3 Installation RS-485 Bedienteil	- 14	4 -
2 3 1 Generelle Installation RS-485 Bus	- 14	4 -
2 3 2 Anschlussbelegung RS-485 Buchsen	- 16	6 -
2 3 3 Anschluss FKB 500 mit Netzwerk Patchkabel	_ 1/	5 6 -
2.3.4 Anschluss FKB 500 an mehrere Rekorder	_ 1	, 7_
2.1.4 Ansemuss ERB 500 an memore Recorder	_ 19	, 2 _
2.5 Installation Alarmein- / Ausgänge	_ 10	ן ב ב ב
2.5 Installation DS2 Maus	- 1) - ว
2.0 Matzwarkanschluss	- 20	ן - ר
2.7 1 Direktanschluss eines PC mit Crossover Netzwerkkabel	- 20	ן - ר
2.7.1. Direktanschluss eines PC mit Grossover Netzwerkkaber	- 20	ן - ר
2.7.2. Netzwerkallschluss fillt Fatchkaber	- 20	J - 1
2.7.5. System voi dussetzungen Netzwerk	- Z	י - ר
2.8 Verlangerung TR Fernbedienung	- 22	2 -
2.9 Spannungsanschluss	- 22	2 -
	- 22	2 -
	- 23	5 - ₄
	- 24	+ -
	- 21	/ -
	- 30	J - 1
	- 3	1 - 2
	- 33	5 - ⁄
	- 30	о- -
	- 31	/ -
	- 31	/ -
3.7.2 ALARM (Netzwerkalarm)	- 38	5 -
3.7.3 EMAIL (E-Mail Alarm)	- 40) -
3.7.4 PASSWORT	- 40) - 1
3. / .5 PPPOE	- 4	I -
	- 42	2 -
	- 43	3 -
3.9 HDD (Festplatte) MENU	- 44	4 -
3.10 RS232/RS485 MENU	- 45	5 -
3.11 UBERWACHUNGSMENU	- 46	5 -
3.11.1 LUFTERAUSFALL	- 46	5 -
3.11.2 HDD TEMP.	- 47	7 -
3.11.3 KEINE HDD	- 48	3 -
3.11.4 HDD VOLL	- 49	9 -
3.12 SYSTEMMENU	- 50) -
4. AUFNAHME	- 52	2 -
4.1 AUFNAHME	- 52	2 -
4.2 TIMER – Zeitgesteuerte Aufnahmen	- 52	2 -
4.3 Ereignisgesteuerte Aufnahme	- 53	3 -
5. WIEDERGABE	- 54	1 -
5.1 WIEDERGABE OHNE SUCHFUNKTION	- 54	4 -
5.2 AUFNAHMESUCHE	- 56	5 -
6. VIDEOEXPORT	- 58	3 -

7. CALL MONITOR EINSTELLUNGEN	60 -
8. ANZEIGEEINSTELLUNGEN	61 -
8.1. HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE	61 -
8.2 EINSTELLUNG BILDLAGE MONITOR	61 -
9. BILDSCHIRMANZEIGE	62 -
10. INFRAROT FERNSTEUERUNG EDA 966 (optional)	63 -
11. NETZWERKZUGRIFF MIT INTERNET EXPLORER	64 -
11.1 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN PC:	64 -
11.2 ERSTINSTALLTION ActiveX KOMPONENTEN	64 -
11.3 ZUGRIFF ÜBER INTERNET EXPLORER	65 -
11.4 BILDSCHIRMELEMENTE	66 -
11.5 AUFNAHMESUCHE	67 -
11.6 Schwenk-Neigesteuerung	69 -
11.7 FERNGESTEUERTE ARCHIVIERUNG	71 -
12. WIEDERGABE VON *.arv DATEIEN ÜBER DVR VIEWER	72 -
ANHANG A: Schnittstellen Spezifikationen	74 -
ANHANG B: Fernsteuerprotokoll	75 -
ANHANG C: Aufnahmezeiten	79 -
ANHANG D: NERO InCD Formatierung	80 -

1. EINFÜHRUNG

Die neue Digitalrekordergeneration von EverFocus basiert auf dem MPEG-4 Kompressionsverfahren. Daraus ergeben sich eine erweiterte Aufnahmekapazität und verbesserte Bildübertragungsraten im Netzwerkbetrieb bei hoher Bildqualität.

Die umfangreichen Ausstattungsmerkmale sowie die erweiterten Einstellmöglichkeiten für ereignisgesteuerte Aufzeichnung ermöglichen einen weitgehend universellen Einsatz dieser Rekorderserie.

1.1 FUNKTIONEN

- Duplexbetrieb: gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe
- MPEG-4 Kompressionsverfahren mit konfigurierbarer Qualität
- Variable Aufnahmegeschwindigkeit bis zu 100 Bilder/Sekunde
- Bewegungserkennung mit 28x22 Detektionsraster
- 1 interne 3,5" Festplatte
- Netzwerkschnittstelle für Bildübertragung
- RS-485 Schnittstelle für Fernsteuerung
- IR Empfänger für IR Fernsteuerung und optionales Verlängerungskabel für IR Fernbedienung
- Jog/Shuttle Rad für komfortable Aufnahmeauswertung
- 1 Haupt- und 1 Callmonitor
- Einfache Frontbedienung
- mehrsprachiges Bildschirmmenü
- Echtzeit Livedarstellung
- Einfache Videoexportfunktion über USB Stick oder CF Karte
- Videoexportfunktion auf internes DVD Laufwerk (EDR910D / EDR1610D)
- Netzwerk- und E-Mail Alarm (mit optionaler PowerCon Software)
- Systemdiagnose für Temperatur, Lüfter, HDD Betrieb

1.2 LIEFERUMFANG

- 1. Digitalrekorder EDR 1610 / 910 in bestellter Ausführung
- 2. 2 x Montagewinkel für 19" Einbau
- 3. Adapterboard für Alarm und Steuerkontakte
- 4. Netzkabel
- 5. Abschlusswiderstand 120 Ohm mit RJ-45 Stecker für RS-485 Bus Terminierung
- 6. Handbuch und Kurzanleitung
- 7. Zusätzlich bei EDR910D und EDR1610D: 1 x CD NERO Brennsoftware, 1 DVD+RW Medium (UDF formatiert)

1.3 TECHNISCHE DATEN

Videoformat	PAL
Videoeingang	EDR 910: 9 x 1 Vss FBAS, BNC, 75 Ohm EDR 1610: 16 x 1 Vss FBAS, BNC, 75 Ohm
Videoausgang	Hauptmonitor: 1 Vss FBAS, BNC an 75 Ohm Callmonitor: 1 x 1 Vss FBAS, BNC an 75 Ohm 9/16 x Durchschleifausgänge 1 Vss FBAS, BNC an 75 Ohm
Videokompression	MPEG-4
Aufnahmeauflösung	720 x 288, 720 x 576 or 360 x 288
Anzeigemodi	Hauptmonitor: Vollbild, BiB, 4,7,9,10*,13*,16*, 2 x Zoom, Sequenz Callmonitor: Vollbild, Sequenz (*nur EDR 1610)
Alarmeingänge	EDR 910: 9 x Ö/S, EDR 1610: 16 x Ö/S
Alarmausgänge	1 x Relais Wechselkontakt 100 V DC max., 0, 3 ADC max., 5W max.
Festplatte	1 x 3,5" IDE Festplatte
Aufnahmerate	360 x 288: 100 Bilder/Sek. 720 x 288: 50 Bilder/Sek. 720 x 576: 25 Bilder/Sek.
Aufnahmemodi	Kontinuierlich, Timer, Alarm, Bewegung
Wiedergaberate	Echtzeit Wiedergabe
Aufnahmesuche	Zeit / Datum oder Ereignis (Alarm / Bewegung)
Bewegungserkennung	Pro Kanal einstellbar mit 10 Empfindlichkeitsstufen und 28x22 Sensorflächen
Videoverlusterkennung	Einstellbar pro Kamera
Ereignisspeicher	10240 Einträge
Programmierung	Bildschirmmenü
Bedienung	Front-Tastatur, optional: IR- oder RS-485 Bedienung, USB Wheelmouse
Echtzeituhr	Intern mit Möglichkeit zur Netzwerksynchronisation (NTP Server)
Überwachungsfunktion	Verarbeitung, Lüfter, Festplatte, Festplattentemperatur
Titelgenerator	Max. 12 Zeichen pro Kamera
Netzwerk	RJ45 Buchse
Bildexport	USB 2.0 Schnittstelle, internes DVD-RW (D-Modelle)
RS-232	9-pol. Sub-D Buchse (Service)
RS-485	2 x RJ45 (Fernsteuerung und Netzwerk PTZ)

Spannungsversorgung	100 ~ 240 V AC
Leistungsaufnahme	50 W max.
Abmessungen	430 (B) x 72 (H) x 402,5 (T) mm
Gewicht	6,42 kg
Umgebungstemperatur	$0^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$
Fernbedienung	Optional: IR Fernbedienung, RS-485 Bedienteil

1.4 BEDIENELEMENTE FRONTSEITE



Tasten

- (1) **REC:** Aufnahmetaste
- (2) STOP: Stopp Aufnahme / Wiedergabe
- (3) **PLAY:** Wiedergabe
- (4) **PAUSE:** Standbild, stoppt Wiedergabe für Standbildmodus
- (5) SEARCH: Aufnahmesuche, öffnet Bildschirmmenü für Wiedergabesuche
- (6) **COPY:** Bildexport, öffnet das Menü für Bildexport. Im Wiedergabemodus wird der aktuelle Wiedergabezeitpunkt als Startzeit für den Bildexport gespeichert.
- (7) **ENTER:** Entertaste für Eingabebestätigungen
- (8) **DISPLAY:** Umschalten der Statusanzeige Hauptmonitor:



- (9) SELECT: In Mehrfachdarstellung: Einstellung der dargestellten Kamera in einem Teilbild. ENTER schaltet zum nächsten Teilbild. In Vollbilddarstellung: Einstellung von Helligkeit, Kontrast und Farbe des Videokanals.
- (10) MODE: Umschaltung der Mehrfachdarstellungen, wiederholtes Betätigen schaltet die einzelnen Ansichten durch.

(11) ZOOM: In Vollbildmodus: elektronischer 2x Zoom. Das Zoomfenster kann mit dem JOG Rad bewegt werden. Die ENTER Taste ändert die Bewegungsrichtung. Erneutes Betätigen der Zoom Taste schaltet den elektronischen Zoom aus.

In Mehrfachdarstellung: Einstellung der Bildlage. Das Bild kann mit dem **JOG** Rad auf den jeweiligen Monitortyp angepasst werden. **ENTER** schaltet zwischen horizontaler und vertikaler Einstellung um.

Erneutes Betätigen der ZOOM Taste schaltet die Einstellung ab.

- (12) **SEQ:** Sequenzbetrieb, automatische Bildumschaltung
- (13) CALL: Aufruf des Bildschirmmenüs für die Einstellungen des CALL Monitors.
- (14) MENU: Aufruf des Setup Menüs
- (15) Jog / Shuttle Rad



schnellen Wiedergabe vorwärts / rückwärts. Im **PAUSE** Modus kann eine langsame Wiedergabe (1/2 bis 1/8x) vorwärts durch Rechtsdrehung ausgeführt werden. Im Suchmenü (**SEARCH**) können die Seiten der Ereignisliste weitergeblättert werden. **JOG Rad**: im **PAUSE** Modus können Standbilder vorwärts / rückwärts geschaltet werden. In Menüfunktionen dient das Rad dem Verändern von Werten / Parametern.

Shuttle (außen): Im Wiedergabemodus dient das SHUTTLE Rad zur

- (16) System LEDs: Status LEDs für LAN Aktivität, Alarm, Zugriff auf HDD
- (17) Kanaltasten: Videokanaltaste zur Anwahl einer Einzelkamera für Vollbilddarstellung
- (18) USB Buchse Maus: USB Buchse für USB Wheelmouse für lokalen Betrieb
- (19) DVD-RW: nur für EDR910/1610: DVD-RW Laufwerk für Videoexport
- (20) USB Buchse Videoexport: USB Buchse für Videoexport auf USB Stick oder optionales EPR 200 DVD-RW Laufwerk
- (21) LCD Anzeige: Anzeige von Status, Zeit / Datum
- (22) IR Empfänger: Empfänger für optionale Infrarot Fernbedienung EDA 966

1.5 ANSCHLÜSSE



- (1) Hauptschalter: Schalter für Betriebsspannung, darunter Kaltgerätebuchse für Betriebsspannung 100 ~ 240 VAC
- (2) MAIN Monitor: Hauptmonitor, Live und Wiedergabedarstellung sowie Menüdarstellung
- (3) CALL Monitor: CALL Monitorausgang. Nebenmonitor für Livedarstellung in Vollbild und Sequenzmodus sowie Alarmaufschaltung
- (4) Videoeingänge:

EDR910:

VIDEO IN(1~9): BNC Videoeingänge für 1 Vss Composite Videosignale, automatischer 75 Ohm Abschluss (schaltet bei Belastung des Durchschleifausgangs hochohmig)

EDR1610:

VIDEO IN (1~16): BNC Videoeingänge für 1 Vss Composite Videosignale, automatischer 75 Ohm Abschluss (schaltet bei Belastung des Durchschleifausgangs hochohmig)

(5) Alarm- und Steuerein-/ausgänge (Steckerbelegung siehe Anhang C)

ALM-INPUT: 9 (EDR910) bzw. 16 (EDR1610) Alarmeingänge für potentialfreie Kontakte, im Menü als Öffner oder Schließer programmierbar **ALM-OUTPUT:** 1 x Alarmausgangsrelais mit Wechslerkontakt **REC-IN:** Eingangskontakt für Aufnahmestart, Schließer, für potentialfreie Kontakte

- (6) LAN: Netzwerkbuchse RJ45
- (7) RS232 Buchse: Steuereingang Sub-D 9-polig zu Servicezwecken
- (8) **RS485 Buchse:** 2 x RJ45 Buchse (gleichwertig) für Fernsteuerung mit RS-485 Bedienteilen sowie Telemetriesteuerung (Ansteuerung über Netzwerk)
- (9) VGA Ausgang: optionaler VGA Ausgang für Hauptmonitor
- (10) Buchse IR Erweiterung: Buchse für Verlängerungskabel für IR Fernbedienung EDA967 (10m), EDA968 (20m)

1.6 BILDSCHIRMANZEIGEN

Nachfolgend sind die auf dem MAIN Monitor erscheinenden Bildschirmanzeigen erläutert:



- (1) Kanalanzeige: zeigt den Namen des gewählten Videokanals
- (2) Ereignis: Ereignisanzeige, diese kann kanalbezogen oder global sein.

Kanalbezogene Ereignisarten:

Alarm: Anzeige eines Alarms, ausgelöst durch Alarmeingangskontakt

Motion - Bewegung: Bewegungsdetektion der jeweiligen Kamera

Videoverlust: Verlust des Videoeingangssignals der jeweiligen Kamera



* - Dieses Zeichen wird in der Mehrfachdarstellung in dem Kanal angezeigt, der für Sequenzdarstellung ausgewählt ist. Auswahl mit SELECT Taste. Bei Aktivierung der Sequenz wird das Zeichen "*" mit

Globale Ereignisarten:

V

OT

OT - Over Temperature HDD - Festplattenübertemperatur:

Alarmmeldung bei Übertemperatur der Festplatte, angezeigt in rot auf allen Videokanälen. Das Gerät sollte sofort abgeschaltet werden. Bei zuvor aufgetretener Meldung "FAN" (Lüfterschaden) ist der technische Service zur Fehlerbehebung zu kontaktieren. Bei funktionierendem Gerätelüfter ist die Aufstellung des Geräts bezüglich der Umgebungstemperatur zu überprüfen (max. 40°C, Lüfter darf nicht abgedeckt sein, bei Einbau des Geräts in Schränke oder Racks ist für ausreichende Lüftung zu sorgen).

- (3) SELECT AUSWAHL: In einer Mehrfachansicht wird durch Drücken der SELECT Taste der Modus zur Auswahl einer Kamera aktiviert. In dem aktiven Kamerafeld erscheint die Anzeige "S". Verwenden Sie das JOG Rad, um zwischen den Kamerafeldern umzuschalten. Schalten Sie mit den Kanaltasten 1~9 bzw. 1~16 den Kanal um.
- (4) WIEDERGABESTATUS: In diesem Statusbalken werden die für die Wiedergabe relevanten Informationen dargestellt.

2005 - 05 - 28 SAT	P01 ► 02% x 2 06 : 38 : 29
Wiedergabedatum	Wiedergabestatus Wiedergabezeitpunkt
1. Wiedergabedatum:	Datum der aktuellen Wiedergabe
2. Wiedergabestatus:	Betriebsart der Wiedergabe
"PAUSE":	Standbildmodus
" > ":	normale Wiedergabegeschwindigkeit
"<"	Wiedergabe rückwärts normale Geschwindigkeit
">> x N" :	Wiedergabe vorwärts in N-facher Geschwindigkeit
"<< x N":	Wiedergabe rückwärts in N-facher Geschwindigkeit
"XX%":	Wiedergabeposition in XX Prozent der Gesamtplattenkapazität

- 3. Wiedergabezeitpunkt: Zeitpunkt der aktuellen Wiedergabe. Das Anzeigeformat ist abhängig von den Einstellungen im Zeit/Datum Menü.
 - (5) **AUFNAHMESTATUS:** In diesem Statusbalken werden die für die Aufnahme relevanten Informationen dargestellt.

2005 - 05 - 31	TUE	R01	16%	M02	16:15:26
		$\displaystyle \smile$	$ \longrightarrow $	$\subseteq $	$\underbrace{}_{}$
Aktuelles Datur	n A	ufnahm	nestatus	Ereignis	Aktuelle Zeit
		$\overline{}$			

HDD/FAN Alarm

- 1. Aktuelles Datum: Aktuelles Datum, Einstellung im Zeit/Datum Menü
- 2. Aufnahmestatus: Bei aktiver Aufnahme erscheint "R" + aktuelle Festplattennummer

"R01": R - RECORD, die Nummer zeigt die aktuelle Aufnahmefestplatte, hier Nr.1

- 3. Ereignis: Anzeige des aktuellsten Ereignisses
- 4. Aktuelle Zeit: Aktuelle Zeit, Einstellung im Zeit/Datum Menü
- 5. Festplatten Lüftermeldung: "No Disk": keine Festplatte vorhanden oder erkannt "No Fan": Funktionsstörung Gerätelüfter "HDD OT": Übertemperatur Festplatte

2. INSTALLATION

ACHTUNG: Die Installation sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Die Zuschaltung der Betriebsspannung hat nach Abschluss der Gesamtinstallation zu erfolgen.

2.1 Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang (s.4) vor Beginn der Installation.

2.2 Installation Videoanschlüsse

Beispielinstallation mit vollem Ausbau Kameras / Monitore:



Die Verkabelung für Kameras und Monitore ist mit 75 Ohm Videokabel, z.B. RG-59, RG-12, sowie dazu passenden BNC Steckern auszuführen.

50 Ohm Koaxialkabel (z.B. RG-58), Antennenkabel sowie sonstige Koaxialkabel sind aufgrund ungeeigneter Dämpfungswerte nicht geeignet.

Alle angeschlossenen Videoquellen müssen ein Standardvideosignal PAL/CCIR mit 1 Vss liefern.

Bei Zwischenschaltung von Übertragungsstrecken für die Videoeingänge (Zweidraht, Glasfaser, Funk) ist auf einen exakten Abgleich der Empfänger zu achten.

Zur Erzielung einer besseren Bildqualität kann der MAIN Monitor alternativ mit einem Y/C (S-Video) Kabel angeschlossen werden. Wenn das optionale VGA Board installiert ist, kann der Hauptmonitor über VGA Kabel angeschlossen werden.

Der Anschluss des MAIN Monitors ist für lokale Bedienung des DVR zwingend, der Callmonitor kann optional angeschlossen werden.

2.3 Installation RS-485 Bedienteil

Der EDR910/1610 kann mit dem Universalbedienteil EKB 500 in allen Funktionen fernbedient werden. Das verwendete EEPbus Protokoll erlaubt die Installation von Digitalrekordern, Bedienteilen und Speed Domes auf einem RS-485 Bus. Bis zu 8 Bedienteile können in einem System installiert werden.

2.3.1 Generelle Installation RS-485 Bus

Das EKB 500 nutzt eine RS-485 Simplex Verdrahtung, das Signal wird über ein Adernpaar verdrillte Zweidrahtleitung übertragen. Empfohlener Kabeltyp ist Netzwerkkabel CAT5. UTP Ausführung (ungeschirmt) ist für normale Anwendungen ausreichend. Bei zu erwartender starker Störeinstrahlung auf die installierten Kabel sollte geschirmtes Kabel installiert werden. Die maximale Anzahl der an einem Bus installierten Geräte ist auf 32 begrenzt (erweiterbar mit Verteilern).

Generell ist der Bus in serieller Verdrahtung auszuführen, Sternverdrahtung ist ohne Einsatz von Verteilverstärkern nicht zulässig.

Die maximale Kabellänge des RS-485 Busses beträgt 1200 m. Das erste und letzte Gerät wird im Normalfall mit einem Widerstand 120 Ohm terminiert, um Leitungsreflexionen zu minimieren.



Serielle Verkabelung RS-485 Bus

Bei Verwendung von Anschlussdosen ist die Länge der Anschlusskabel von Dose zum Gerät ("Stubs") auf maximal 2m zu begrenzen.



Serielle Verkabelung RS-485 Bus mit Anschlussdosen und Verbindungskabel

Eine direkte Sternverdrahtung des RS-485 Busses ist nicht möglich, nur mit Einsatz von Verteilverstärkern.



Unzulässige Sternverdrahtung des RS-485 Busses

Ist eine Sternverdrahtung unumgänglich, können RS-485 Signalverteiler EDA 997A verwendet werden. Mit diesen Verteilern kann auch die maximal verfügbare Kabellänge des Systems erweitert werden, an jedem Ausgang des Verteilers steht ein physikalisch neuer RS-485 Bus zur Verfügung (mit jeweils 1200 m Kabellänge).



Sternverdrahtung mit RS-485 Verteilverstärker

Bei Überschreitung der Anzahl der maximalen Busteilnehmer von 32 kann die Anzahl der angeschlossenen Geräte mit RS-485 Verteilern erhöht werden. Jeder Ausgang des Verteilers stellt einen physikalischen RS-485 Bus zur Verfügung. Somit können an jeden Ausgang des RS-485 Verteilers 31 weitere Geräte (der Ausgang des Verteilers stellt ebenfalls einen Busteilnehmer dar) angeschlossen werden.

Die maximale Ausbaufähigkeit des Systems ist dann durch den RS-485 Adressbereich der installierten Geräte begrenzt.



Systemerweiterung mit RS-485 Verteilverstärker

ACHTUNG: Der RS-485 Signalverteiler EDA 997A ist unidirektional! Das bedeutet, der Signalfluss erfolgt nur vom Eingang in Richtung der Ausgänge. Somit ist zum Beispiel das Zusammenschalten mehrerer Bedienteile mit diesem Verteiler nicht möglich!

2.3.2 Anschlussbelegung RS-485 Buchsen

Die beiden RJ-45 Buchsen des RS-485 Eingangs sind durchgeschliffen und Pin-kompatibel. Für die Herstellung von Verbindungskabeln ist folgende Belegung der RJ-45 Buchsen zu beachten:



Die Anschlussdose des optionalen Anschlusskits EDA 998 (Anschlussdose, Patchkabel) hat folgende Belegung:



2.3.3 Anschluss EKB 500 mit Netzwerk Patchkabel

Bei einer einfachen Installation mit kürzeren Kabeldistanzen können Rekorder und Bedienteil mit einem Standard Netzwerkkabel (Patchkabel, kein Crossover!) verbunden werden.



2.3.4 Anschluss EKB 500 an mehrere Rekorder

Für den Anschluss mehrerer Rekorder über längere Distanzen empfiehlt sich die Installation mit den optionalen Anschlusskits EDA 998:



EKB 500 Installation mit mehreren DVRs und EDA998 Anschlusskit

Weitere Details zum Anschluss der Bedienteile entnehmen Sie bitte dem Handbuch des EKB 500.

Die Kommunikationseinstellungen des RS-485 Ports werden im Menü **RS-232/485** vorgenommen.

2.4 Installation Speed Dome

Bei Netzwerkanschluss des Rekorders kann eine Schwenk-Neige-Zoomsteuerung für Speed Dome oder Telemetrieempfänger über Webbrowser oder die optionale PowerCon Software erfolgen. Eine lokale Telemetriesteuerung ist über ein optionales Bedienteil EKB 500 möglich.

ACHTUNG: Die in Abschnitt 2.3.1 aufgeführten Grundregeln der RS-485 Verdrahtung sind in gleicher Weise für den Anschluss von Speed Domes oder Telemetrieempfängern zu beachten.

Unterstützte Protokolle: EverFocus, ED2200/2250, Pelco-D, Pelco-P

Zur einfachen Installation wird das optionale RS-485 Anschlusskit EDA 998 empfohlen.



Pinbelegung RS-485 Port siehe Abschnitt 2.3.2.

Beispielinstallation mit 3 EPTZ 1000 Speed Domes und EDA 998



Beispielinstallation mit 3 EPTZ 1000 Speed Domes und EDA 998 und lokaler Bedienung mit EKB 500

Erforderliche Einstellungen am Rekorder:

RS-485 Empfängeradresse im Menü **KAMERA** RS-485 Parameter und Protokoll im Menü **RS232/485**

ACHTUNG: Bei Pelco-D und –P Protokoll ist je nach Gerätetyp des Speed Domes / Empfängers ein Adressversatz um 1 möglich. Die Adresse im Rekorder (Menü KAMERA) muss dann auf Geräteadresse -1 eingestellt werden.

2.5 Installation Alarmein- / Ausgänge

Die Alarmeingänge des EDR920/1640 können zum Aufnahmestart bzw. zu einer Veränderung der Aufnahmegeschwindigkeit genutzt werden. Weiterhin stehen Alarmreaktionen wie Kameraumschaltung auf Monitoren, Summer, E-Mail und Netzwerkalarm zur Verfügung. Bei Bedarf kann ein Alarmausgangsrelais angesteuert werden.

Der EDR920 verfügt über 9 Alarmeingänge, der EDR1640 über 16. Die Eingänge sind als Öffner- oder Schließerkontakt programmierbar.

Die Ansteuerung der Eingänge hat mit potentialfreien Kontakten zu erfolgen.

Die 4 Ausgangsrelais verfügen über einen potentialfreien Wechslerkontakt.

Alle Einstellungen erfolgen im Menü ALARM.

Der Anschluss kann wahlweise an die 37-polige Sub-D Buchse oder über die mitgelieferte Adapterplatine erfolgen.

Pinbelegung Sub-D Buchse

Pin	Beschreib.	Pin	Beschreib.
1	GND	14	ALM13*
2	ALM1	15	ALM14*
3	ALM2	16	ALM15*
4	ALM3	17	ALM16*
5	ALM4	18	ALMRSTO
6	ALM5	19	REC
7	ALM6	20	SPARE-IN
8	ALM7	21	DISKFUL
9	ALM8	22	SPARE-OUT
10	ALM9	23	ALM-NC
11	ALM10*	24	ALM-NO
12	ALM11*	25	ALM-COM
13	ALM12*		

Pinbelegung Adapterplatine board

Pin	Beschreib.	Pin	Beschreib.
1	GND	15	ALM13*
2	ALM1	16	ALM14*
3	ALM2	17	ALM15*
4	ALM3	18	ALM16*
5	ALM4	19	ALMRSTO
6	ALM5	20	REC
7	ALM6	21	GND
8	GND	22	SPARE-IN
9	ALM7	23	DISKFUL
10	ALM8	24	SPARE-OUT
11	ALM9	25	ALM-NC
12	ALM10*	26	ALM-NO
13	ALM11*	27	ALM-COM
14	ALM12*	28	GND

(*) nur EDR1610

Bezeichnungen:

ALMINxx:	Alarmeingang xx (1~16)
GND:	gemeinsame Masse für Alarmeingänge
ALM_COM:	Ausgangsrelais, Kontaktwurzel
ALM_NO:	Ausgangsrelais, Schließerkontakt
ALM_NC:	Ausgangsrelais, Öffnerkontakt
ALMRST:	Alarmreset, Steuereingang zum
	Rücksetzen Alarm, für potential-
	freien Schließerkontakt gen GND
DISKFULL:	OC Ausgangskontakt für Signal
	"Festplatte voll", schaltet gegen GND
REC_IN:	Steuerkontakt für Aufnahmestart
SPARE_IN	/ OUT: reserviert

Anschluss Alarmeingang mit Schließerkontakt:



Anschluss Alarmeingang mit Öffnerkontakt:



Ausgangsrelais im Ruhezustand:



2.6 Installation PS2 Maus

Optional kann der EDR910/1610 über eine PS2 Wheelmouse gesteuert werden. Die Maus muss bei Systemstart angeschlossen sein. Nutzen Sie als Mausanschluss die untere USB Buchse an der Gerätefront.



2.7 Netzwerkanschluss

Die Digitalrekorder EDR910/1610 erlauben eine schnelle MPEG-4 Bildübertragung sowie Fernkonfiguration über Netzwerk.

Dieses Kapitel geht nicht detailliert auf Grundlagen der Netzwerktechnik ein. Für weitere Informationen, insbesondere zu Routerinstallationen und Internetanschluss, schlagen Sie bitte in der Publikation "EverFocus – Netzwerktechnik" nach.

Physikalisch sind zwei grundsätzliche Anschlussarten möglich:

2.7.1. Direktanschluss eines PC mit Crossover Netzwerkkabel



Bei dem Punkt-zu-Punkt Anschluss zwischen Rekorder und PC ist ein Crossover (gekreuztes) Netzwerkkabel erforderlich. Ein Anschluss mehrerer PC oder Rekorder ist in dieser Anschlussart nicht möglich. Der PC muss über einen 100 MBit kompatiblen Netzwerkanschluss verfügen.

2.7.2. Netzwerkanschluss mit Patchkabel



Ein Anschluss an ein vorhandenes Netzwerk erfolgt über normale Patchkabel (1:1 verdrahtet). Die Beispielzeichnung zeigt einen Anschluss an einen Netzwerkswitch.

2.7.3. Systemvoraussetzungen Netzwerk

Anschlussart: 100Base-T Max. benötigte Netzwerkbandbreite: 10 MBit Protokollarten: TCP, UDP, SMTP, HTTP, NTP Erforderliche Ports: Ports sind im Menü **NETZWERK** einstellbar, siehe dort.

2.8 Verlängerung IR Fernbedienung

Die optionale IR Fernbedienung EDA 966 hat eine Reichweite von ~10m innerhalb der Sichtreichtweite. Diese maximale Reichweite kann durch die Verwendung eines EDA967 (10m) oder EDA968 (20m) Verlängerungskabels erweitert werden.



Verlängerung der Fernbedienung mit EDA967/968

2.9 Spannungsanschluss

Schließen Sie den Rekorder mit dem mitgelieferten Kaltgerätekabel an die Betriebsspannung (100 \sim 240 VAC 50/50 Hz) an.

Zum sicheren Betrieb des Rekorders wird der Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) in Online-Ausführung mit ausreichender Betriebszeit empfohlen.

2.10 Inbetriebnahme

Nach Abschluss der Installationsarbeiten kann die Betriebsspannung über den Hauptschalter zugeschaltet werden.

Der Startvorgang dauert je nach Festplattentyp und Füllstand der Festplatte bis zu 2 Minuten.

Es können nun die Einstellungen im Menüsystem vorgenommen werden.

3. EINRICHTUNGSMENÜ

Sämtliche Einstellungen für den EDR Rekorder werden über Bildschirmmenü vorgenommen.



Die Taste MENU ruft das Hauptmenü auf.

Erneutes Betätigen der **MENU** Taste verlässt das Menü bzw. springt bei Submenüs eine Menüebene höher.



Das JOG Rad dient zum Auswählen eines Menüpunkts.

Die **ENTER** Taste bestätigt eine Auswahl und dient in den Untermenüs zum Wechsel zum nächsten Eintrag.

Die **DI SPLAY** Taste kann in Untermenüs zum Wechsel auf den vorherigen Eintrag genutzt werden.

ZEIT/DATUM		
KAMERA		
AUFNAHME		
ALARM		
BEWEGUNG		
VIDEOVERLUST		
NETZWERK		
TIMER		
HDD		
RS232/RS485		
ÜBERWACHUNG		
SYSTEM		

3.1 ZEIT / DATUM MENÜ

ZEIT/DATUM	
ZEIT FORMAT	24 STD
ZEIT	12:22:34
DATUM FORMAT	TT:MM:JJJJ
DATUM	12-11-2005
SOMMERZEIT	EIN
STARTZEIT	MÄR LETZ SO
VON	02:00 ZU 03:00
ENDZEIT	OKT LETZ SO
VON	03:00 ZU 02:00
ZEITSYNCHRONISATION	EIN
NTP SERVER	64.109.43.141
ZEITZONE	GMT+1
UPDATEINTERVALL	TAG

Folgende Einstellungen werden im ZEIT/DATUM Menü definiert:

(1) ZEITFORMAT:	Wählen Sie zwischen 12-Stunden und 24-Stunden Format für die Zeitanzeige.
(2) ZEIT:	Aktuelle Uhrzeit Stunde: 00 ~ 23 (1 ~ 12 bei 12-Stunden Format) Minute : 00 ~ 59 Sekunde:00 ~ 59
(3) DATUM FORMAT:	Wählen Sie das Anzeigeformat für das Datum: JJJJ-MM-TT, MM-TT-JJJJ oder TT-MM-JJJJ
(4) DATUM:	Aktuelles Datum Tag: 01~31 Monat:01~12 Jahr: 2000 ~ 2099 Wochentag (autom.): MO ~ SO
(5) SOMMERZEITUMSTE	ELLUNG:
	Mit Einstellung "EIN" aktivieren Sie die automatische

Mit Einstellung "EIN" aktivieren Sie die automatische Sommerzeitumstellung. Bei aktivierter Sommerzeitumstellung müssen nachfolgend die Umschaltzeitpunkte festgelegt werden.

(6) **STARTZEIT**: Zeitpunkt für Beginn Sommerzeit

Auswahl Monat: Stellen Sie mit dem JOG Rad den Monat ein:

IAN	FFR	MÄR	APR	ΜΑΙ	ILIN
11.11	AUG	SFP	ΟΚΤ	NOV	DF7

Auswahl Woche: Stellen Sie mit dem JOG Rad die Woche des gewählten Monats ein ("LETZ" > LETZTER):

1	2	3	4	I FT7

Auswahl Tag: Stellen Sie mit dem JOG Rad den Wochentag ein:



Einstellung Umschaltzeit: Einstellung Umschaltzeitpunkt (VON) und der neuen Uhrzeit (ZU).

(7) ENDZEIT:

Zeitpunkt für das Ende der Sommerzeit

Auswahl Monat: Stellen Sie mit dem JOG Rad den Monat ein:



Einstellung Umschaltzeit: Einstellung Umschaltzeitpunkt (VON) und der neuen Uhrzeit (ZU).

Sommerzeitumstellung in Mitteleuropa:

Der Standard für die Sommerzeitumstellung in Mitteleuropa ist:

- Letzter Sonntag im März: Umstellung von 02:00 auf 03:00 Uhr.

- Letzter Sonntag im Oktober: Umstellung von 3:00 auf 02:00 Uhr

(8) ZEITSYNCHRONISATION:

Der Rekorder bietet die Möglichkeit zur Synchronisierung der Uhrzeit über einen Zeitserver (NTP).

ACHTUNG: Die Aktivierung der Synchronisation mit "EIN" sollte nach Eingabe der Einstellungen für Sommerzeit, Zeitzone und der IP Adresse des NTP Servers erfolgen.

(9) NTP SERVER:

Für die Zeitsynchronisation über NTP Server ist eine TCP/IP Verbindung zu diesem Server erforderlich. Für die erforderlichen Einstellungen siehe Menü "NETZWERK".

Ermittlung NTP Server: Im Internet frei zur Verfügung stehende Zeitserver können auf folgende Art ermittelt werden:

- 1. Stellen Sie an einem PC eine Internetverbindung her.
- 2. Öffnen Sie die DOS Eingabeaufforderung (unter ZUBEHÖR oder mit START>AUSFÜHREN>command)
- 3. Geben Sie den Befehl: "ping pool.ntp.org" ein (siehe Screenshot)

4. Bei erfolgreicher Verbindung wird die IP Adresse des Servers angezeigt.

Command Prompt	
C:\>ping pool.ntp.org	
Pinging pool.ntp.org (209.126.142.251) with 32 bytes of data:	
Reply from 209.126.142.251: bytes=32 time=203ms TTL=47 Reply from 209.126.142.251: bytes=32 time=203ms TTL=47 Reply from 209.126.142.251: bytes=32 time=203ms TTL=47 Reply from 209.126.142.251: bytes=32 time=203ms TTL=47	
Ping statistics for 209.126.142.251: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 203ms, Maximum = 203ms, Average = 203ms	
C:\>_	

(10) ZEITZONE:

Geben Sie die Zeitzone Ihrer Region ein (Deutschland, Österreich, Schwein: GMT+1).

ACHTUNG: Die korrekte Eingabe ist bei NTP Synchronisation zwingend.

(11) UPDATEINTERVALL: Intervall der Zeitsynchronisation



3.2 KAMERAMENÜ

KAMERA1	NAME CH1	_
KAMERA2	PTZ ID 01	
KAMERA3	INSTALLIERT/VERDECKT EIN/	4ι
KAMERA4	SEQ (MAIN/CALL) 03/03 SE	<
KAMERA5	REC QUALITÄT HOCH	
KAMERA6		
KAMERA7	BILDRATE PRO TIMER	
KAMERA8	TIM NORMAL EREIGNIS AK	T
KAMERA9	1 5 BPS 25 BPS AU	S
	2 5 BPS 25 BPS AU	S
ÜBERSICHT	3 5 BPS 25 BPS AU	S
	4 5 BPS 25 BPS AU	S
	5 5 BPS 25 BPS AU	S
	6 5 BPS 25 BPS AU	S
	7 5 BPS 25 BPS AU	S
	8 5 BPS 25 BPS AU	S
	N 5 BPS 25 BPS AU	S

Menüdarstellung für EDR910; EDR1610 identisch, nur mit 16 Kameras.

Im KAMERA Menü werden die wichtigsten Einstellungen für den Aufnahmebetrieb eingestellt.

Für Einstellungen in diesem Menü ist die Aufnahme zu stoppen.

Die Einstellungen werden für jede Kamera individuell vorgenommen:

 (1) NAME: Eingabe des Namens für den jeweiligen Videokanal mit bis zu 12 Zeichen. Folgende Zeichen stehen zur Verfügung (Auswahl mit JOG Rad): 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z, ()..., + - / und Leerzeichen
(2) PTZ ID: Ist ein Speed Dome oder eine Kamera mit Telemetrieempfänger an diesen Videokanal angeschlossen, wird hier die RS-485 Empfänger-

(3) INSTALLIERT / VERDECKT:

adresse eingegeben.

INSTALLIERT (erste Position): Alle angeschlossenen Kameras müssen mit EIN eingestellt werden, alle nicht angeschlossenen Kameras werden auf AUS gesetzt.

ACHTUNG: Diese Eingabe muss zwingend manuell erfolgen, es erfolgt keine Autodetektion angeschlossener Kameras!

VERDECKT (zweite Position): Eine mit VERDECKT "EIN" programmierte Kamera wird nicht angezeigt, wird aber mit den eingestellten Parametern aufgenommen.
(4) SEQ(MAIN/CALL):	Verweilzeit dieser Kamera im Sequenzbetrieb (automatische Umschaltung) für den MAIN Monitor (erste Pos.) und CALL Monitor (zweite Pos.)

ACHTUNG: Bei Pelco-D und –P Protokoll ist je nach Gerätetyp des Speed Domes / Empfängers ein Adressversatz um 1 möglich. Die Adresse im Rekorder (Menü KAMERA) muss dann auf Kameraadresse -1 eingestellt werden. (5) REC QUALITÄT: Individuelle Einstellung der Aufnahmequalität dieser Kamera (innerhalb der im Menü AUFNAHME festgelegten Auflösung):

> HÖCHSTE HOCH STANDARD BASIC NIEDRIG NIEDRIGSTE

Durch die Verwendung des VBR Verfahrens (Variable Bit Rate) ist der Speicherbedarf pro Bild abhängig vom Farb- und Kontrastinhalt sowie vom Bewegungsanteil des Bildes.

Beispieltabellen für Aufnahmezeiten finden Sie in ANHANG D.

(6) BILDRATE PRO TIMER:

Der EDR Rekorder bietet 8 unterschiedliche Timer für zeitgesteuerte Aufnahmen. Für alle Zeiten, die nicht mit einem Timer Zeitfenster (Einstellung im Menü TIMER) erfasst sind, gelten die Einstellungen in der letzten Zeile "N" (Normal). Die Aufnahmerate ist in folgenden Stufen einstellbar: 1;2;3;4;5;6;8;10;12,5;25 Bilder/s. Sind keine Timer aktiviert, arbeitet der Rekorder ausschließlich mit den Einstellungen der Zeile "N". TP: Timerprogramm 1~8, Einstellung und Aktivierung der Zeitfenster erfolgt im Menü TIMER. (Normal) alle Zeitbereiche, die nicht in Timer Zeitfenstern N: erfasst sind. Sind keine Timer aktiviert, arbeitet der Rekorder ausschließlich mit diesen Einstellungen. Aufnahmerate in Bilder pro Sekunde für manuelle NORMAL: Aufnahme, Timeraufnahme oder Aufnahme gesteuert über "REC IN" Eingangskontakt. Die maximal einstellbare Bildrate ist begrenzt auf: Max. Bildrate pro Kamera = Max. Aufnahmerate Rekorder / Anzahl installierter Kameras. Max.Aufnahme Rekorder abhängig v. Aufnahmeauflösung: 360x288: 100 Bilder / Sekunde 720x288: 50 Bilder / Sekunde 720x576: 25 Bilder / Sekunde **Beispiel**: EDR1610 mit 12 installierten Kameras, Auflösung 720x288 50 BPS : 12 = 4,1 BPS > maximal einstellbare Aufnahmerate pro Kamera: 4 Bilder / Sekunde EREIGNIS: Aufnahmerate in Bilder pro Sekunde für ereignisgesteuerte Aufnahmen (Alarmkontakte, Bewegungserkennung), max. einstellbare Aufnahmerate ist 25 Bilder / Sekunde. **AKT (aktiv):** Anzeige für die jeweiligen Timer, ob diese aktiviert sind. Die Einstellung erfolgt im Menü TIMER. EIN: Timer aktiv; AUS: Timer deaktiviert

(7) ÜBERSICHT:

KAMERA		
KAMERA1	ITEM	NAME
KAMERA2	1	CH1
KAMERA3	2	CH2
KAMERA4	3	CH3
KAMERA5	4	CH4
KAMERA6	5	CH4
KAMERA7	6	CH4
KAMERA8	7	CH4
KAMERA9	8	CH4
ÜBERSICHT	9	CH4

Menüdarstellung für EDR910; EDR1610 identisch, nur mit 16 Kameras.

Mit Hilfe des Menüpunktes ÜBERSICHT können Sie Ihre Einstellungen zusammengefasst kontrollieren.

Verwenden Sie das JOG Rad, um zwischen den einzelnen Einstellungen zu blättern.

ACHTUNG: In diesem Menü können keine Einstellungen editiert werden.

(8) COPY Funktion

Einstellungen einer Kamera können zur Einstellung anderer Kameras kopiert werden. Nicht kopiert werden Kameratitel, PTZ ID, INSTALLIERT / VERDECKT.

Wählen Sie die zu kopierende Kamera in der Kameraliste links aus und betätigen Sie die COPY Taste.

Es erscheint eine Meldung "COPIED" am oberen Bildschirmrand.

Wählen Sie in der Kameraliste die Kamera aus, für die diese Einstellungen übernommen werden sollen.

Betätigen Sie die SEARCH Taste, um die Einstellungen der zu kopierenden Kamera zu übernehmen.

Am oberen Bildschirmrand erscheint die Meldung "PASTED".

3.3 AUFNAHMEMENÜ

Im Aufnahmemenü werden folgende Einstellungen vorgenommen:

(1) ZEITSTEMPEL:	EIN:	In die Aufnahme werden Zeit und Datum als weißes Overlay eingeblendet.
	AUS:	Aufnahme.
(2) ZEITSTEMPEL POS.:	OBEN:	Einblendung von Zeit/Datum am oberen Bildschirmrand.
	UNTEN:	Einblendung von Zeit/Datum am unteren Bildschirmrand.
(3) WASSERZEICHEN:	EIN:	Ein sichtbares Wasserzeichen ("W") wird in die Aufnahme als Overlay eingeblendet.
	AUS:	Kein Wasserzeichen.

(4) AUFLÖSUNG:

Die Aufnahmeauflösung des Rekorders in PAL ist einstellbar in:

	720x288 (Half D1),	Werkseinstellung,	
		Aufnahmerate gesamt	50 Bilder/s
	720x576 (D1),	Aufnahmerate gesamt	25 Bilder/s
oder	360x288 (CIF) ,	Aufnahmerate gesamt	100 Bilder/s

(5) AUFNAHMEMODUS: ÜBERSCHF	REIBEN:	Bei gefüllter Festplatte beginnt der Rekorder, die Festplatte zu überschreiben. Alte Aufnahmen werden automatisch gelöscht. Bei gefüllter Festplatte stoppt der Rekorder
(6) VORALARM:	EIN:	(Signalisierung s. Menü ÜBERWACHUNG).
	AUS:	Voraiarm-Aufzeichnung zur Verfügung (5~10 Sek., abhängig von den Aufzeichnungs- einstellungen). Keine Voralarm-Aufzeichnung.

3.4 ALARMMENÜ

ALARM 1	ALARM	EIN
ALARM 2 ALARM 3	KONTAKTTYP	S
ALARM 4	ALARMKAMERA	01
ALARM 5	DAUER	05 SEK
ALARM 6	ALARMAUSGANG	KEIN
LARM 7	E-MAIL ALARM	NEIN
ALARM 8	SUMMER	AUS
LARM 9 JBERSICHT	NETZWERKALARM	NEIN
	MAIN MON	KEINE ÄND
	CALL MON	KEINE ÄND

Menüdarstellung für EDR910, EDR1610 identisch, nur mit 16 Alarmeingängen.

Im Alarmmenü werden die Eigenschaften der potentialfreien Alarmkontakte sowie die Alarmreaktionen definiert.

Die Pinbelegung der Alarmkontakte ist in Anhang D beschrieben.

Die Einstellungen werden für jeden Kontakt individuell vorgenommen, die Auswahl erfolgt in der Liste links:

(1) ALARM:	EIN: AUS:	Kontakt ist aktiv. Kontakt ist deaktiviert.
(2) KONTAKTTYP:	S:	Schließer, Kontakt reagiert bei Schließen des Kontakts gegen Masse (GND). Alarmdauer wird im Menüpunkt DAUER festgelegt.
	Ö:	Öffner, Kontakt reagiert, wenn der mit Masse (GND) verbundene Kontakt geöffnet wird. Alarmdauer wird im Menüpunkt DAUER festgelegt
	S + Trans.:	Transparentmodus, wie Schließer, jedoch Alarm ist so lange aktiv wie der Eingangskontakt (min. aber wie in DAUER festgelegt)
	Ö +Trans	Transparentmodus, wie Öffner, jedoch Alarm ist so lange aktiv wie der Eingangskontakt (min. aber wie in DAUER festgelegt)

(3) ALARMKAMERA:

Alarmkamera, die aufgezeichnet wird und bei Einstellung VOLLBILD (s. (10) MAIN MONITOR) auf den Hauptmonitor aufgeschaltet wird. die Aufzeichnung erfolgt mit den Einstellungen, die im Menü **KAMERA** unter EREIGNIS eingestellt wurden.

COPY Funktion

Alarmeinstellungen eines Kontakts können kopiert werden. Wählen Sie den zu kopierenden Kontakt in der Liste links aus und betätigen Sie die **COPY** Taste. Am oberen Bildschirmrand erscheint die Meldung "COPIED". Betätigen Sie die **SEARCH** Taste nach Auswahl eines anderen Kontakts, um die Einstellungen des zu kopierenden Kontakts zu übernehmen. Am oberen Bildschirmrand erscheint die Meldung "PASTED":

(4) DAUER:

Dauer des Alarms für Kontakttyp Öffner und Schließer. Die Dauer gilt für Aufnahme, Bildschirmänderung, Summer und Ausgangskontakt. Einstellbar ist der Bereich von 1~99 Sekunden.

(5) ALARMAUSGANG: Aktivierung des Ausgangsrelais

1:Ausgangsrelais 1 wird bei Alarm geschaltetKEIN:Ausgangsrelais deaktiviert.

(6) E-MAIL ALARM:

Mit der Auswahl EIN wird bei Alarm eine E-Mail versandt, diese enthält die Alarmmeldung, ein Alarmbild der Aufnahmekamera sowie als Absender die IP Adresse des Rekorders.

Die Einstellungen für den E-Mail Empfänger werden im Menü NETZWERK vorgenommen.

(7) SUMMER: Aktivierung des Alarmsummers

EIN:	Alarmsummer aktiviert.	
AUS:	Alarmsummer deaktiviert	•

(8) NETZWERKALARM:

Aktivieren der Netzwerkalarm-Funktion. Zum Empfang eines Netzwerkalarms ist die Installation der optional erhältlichen PowerCon Software erforderlich. Der Netzwerkalarm übermittelt die Alarmmeldung sowie als Absender die IP Adresse des Rekorders an bis zu 3 Empfangsstellen.

EIN:	Netzwerkalarm	aktiv.
AUS:	Netzwerkalarm	deaktiviert.

(10) MAIN MON: Alarmreaktion am Hauptmonitor bei Alarm.

KEINE ÄND:	Die im Alarmzeitpunkt gewählte Ansicht
	des Hauptmonitors verändert sich nicht.
VOLLBILD:	Der Monitor schaltet auf Vollbild der
	Alarmkamera (s. (3)) um.

(11) CALL MON: Alarmreaktion am CALL Monitor bei Alarm.

KEINE ÄND:	Die im Alarmzeitpunkt gewählte Ansicht
	des Call-Monitors verändert sich nicht.
Kamera 1~9 (16):	Monitor schaltet auf Vollbild der im
	Menüpunkt festgelegten Kamera.

(12) ÜBERSICHT

Mit Hilfe des Menüpunktes ÜBERSICHT können Sie Ihre Einstellungen zusammengefasst kontrollieren.

Verwenden Sie das JOG Rad zum Blättern zwischen den Einstellungen.

ACHTUNG: In diesem Menü können keine Einstellungen editiert werden.

3.5 BEWEGUNGSERKENNUNG

BEWEGUNG		
KAMERA 1 KAMERA 2 KAMERA 3	BEWEGUNG EMPFINDLICHKEIT	EIN 07
KAMERA 4 KAMERA 5 KAMERA 6 KAMERA 7 KAMERA 8	DAUER ALARMAUSGANG E-MAIL NETZWERK SUMMER	05 SEK 01 NEIN NEIN AUS
KAMERA 9 ÜBERSICHT	MAIN MON CALL MON	KEINE ÄND KEINE ÄND

Menüdarstellung für EDR910, EDR1610 identisch, nur mit 16 Kameras

Im Menü BEWEGUNG werden alle Einstellungen für die Bewegungserkennung der einzelnen Kameras festgelegt.

Die Auswahl der Kameras erfolgt mit dem JOG Rad in der Liste links.

(1) BEWEGUNG:	EIN:	Bewegungserkennung aktiviert.
	AUS:	Bewegungserkennung deaktiviert.

ACHTUNG: Die Bewegungserkennung wird automatisch beim Öffnen eines Bildschirmmenüs deaktiviert!

(2) EMPFINDLICHKEIT:

Die Auslöse-Empfindlichkeit ist einstellbar in 10 Stufen (1 – niedrigste, 10 – höchste). Die Einstellung kann mit Gehtest in der Zoneneinstellung überprüft werden.

(3) DAUER:

Dauer des Alarms bei Bewegungserkennung. Die Dauer gilt für Aufnahme, Bildschirmänderung, Summer und Ausgangskontakt. Einstellbar ist der Bereich von 1~99 Sekunden.

(4) ALARMAUSGANG: Aktivierung des Ausgangsrelais.

1:	Ausgangsrelais 1 wird bei
	Bewegungserkennung geschaltet.
KEIN:	Ausgangsrelais deaktiviert.

COPY Funktion

Einstellungen einer Kamera können zur Einstellung anderer Kameras kopiert werden. Nicht kopiert werden die Zoneneinstellungen.

Wählen Sie die zu kopierende Kamera in der Kameraliste links aus und betätigen Sie die **COPY** Taste. Am oberen Bildschirmrand erscheint die Meldung "COPIED". Wählen Sie in der Kameraliste die Kamera aus, für die diese Einstellungen übernommen werden soll. Betätigen Sie die **SEARCH** Taste, um die Einstellungen der zu kopierenden Kamera zu übernehmen. Am oberen Bildschirmrand erscheint die Meldung "PASTED".

(5) E-MAIL ALARM:

Mit der Auswahl EIN wird bei Alarm eine E-Mail versandt, diese enthält die Alarmmeldung, ein Alarmbild der Aufnahmekamera sowie als Absender die IP Adresse des Rekorders.

Die Einstellungen für den E-Mail Empfänger werden im Menü NETZWERK vorgenommen.

(6) SUMMER: Aktivierung des Alarmsummers

EIN:	Alarmsummer aktiviert.
AUS:	Alarmsummer deaktiviert.

(7) NETZWERKALARM:

Aktivieren der Netzwerkalarm-Funktion. Zum Empfang eines Netzwerkalarms ist die Installation der optional erhältlichen PowerCon Software erforderlich. Der Netzwerkalarm übermittelt die Alarmmeldung sowie als Absender die IP Adresse des Rekorders an bis zu 3 Empfangsstellen.

EIN:	Netzwerkalarm aktiv.
AUS:	Netzwerkalarm deaktiviert.

(8) MAIN MON: Alarmreaktion am Hauptmonitor bei Alarm.

KEINE ÄND:	Die im Alarmzeitpunkt gewählte Ansicht
	des Hauptmonitors verändert sich nicht.
VOLLBILD:	Der Monitor schaltet auf Vollbild der
	Alarmkamera (s. (3)) um.

(9) CALL MON: Alarmreaktion am CALL Monitor bei Alarm.

KEINE ÄND:	Die im Alarmzeitpunkt gewählte Ansicht
	des Call-Monitors verändert sich nicht.
Kamera 1~9 (16):	Monitor schaltet auf Vollbild der im
	Menüpunkt festgelegten Kamera.

(10) ÜBERSICHT

Mit Hilfe des Menüpunktes ÜBERSICHT können Sie Ihre Einstellungen zusammengefasst kontrollieren. Verwenden Sie das JOG Rad zum Blättern zwischen den Einstellungen. In diesem Menü können keine Einstellungen editiert werden.

ACHTUNG: Die Bewegungserkennung dieses Rekorders ist als Aufnahmesteuerung konzipiert. Die Verwendung als Alarmzentrale, insbesondere mit Aufschaltung an Sicherheitsdienste, ist nicht vorgesehen.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für evtl. aus einer solchen Anwendung entstehende Schäden oder Kosten, beispielsweise durch Fehlalarmauslösung.

(11) ZONENEINSTELLUNG

Bei aktivierter Bewegungserkennung kann das Untermenü zur Einstellung der Detektionszonen mit der Taste SELECT aufgerufen werden.

Mit der DISPLAY Taste können jederzeit alle verfügbaren Funktionstasten für dieses Menü angezeigt werden.

Aktivierte Zonen werden grün dargestellt.

Т	ASTI	E DIS	PLAY	FÜR	HILF	f	╋	

Betätigen Sie die **COPY** Tatse zum Start des Auswahlvorgangs. Mit dem **JOG** Rad kann jetzt ein Fenster aufgezogen werden, die ENTER Taste schaltet dabei die Bewegungsrichtung des Rads zwischen vertikal **1** und horizontal **4** um.

Nach Auswahl des gewünschten Fensters können die gewählten Zonen mit der **SEARCH** Taste aktiviert werden. Die **PAUSE** Taste deaktiviert die gewählten Zonen.

	TAS	SPL 4	Y FI	IR HI	➡	

Falls mehrere oder zusammengesetzte Detektionsflächen benötigt werden, kann dieser Vorgang beliebig wiederholt werden.

Verlassen Sie dieses Untermenü mit der MENU Taste.

- **Gehtest:** Die ausgelösten Zonen werden rot dargestellt, bei Bedarf ändern Sie die Einstellung für Empfindlichkeit.
- Löschen aller Zonen: Betätigen Sie die PLAY Taste, um alle Zonen zu löschen.
- Bildschirm Hilfemenü (Aufruf mit **DISPLAY** Taste):

N 4 5 N 1 I I	
MENU	- VERLASSEN
COPY	- ZONEN WÄHLEN
ENTER	- RICHTUNG
SEARCH	- ZONEN EIN
PAUSE	- ZONEN AUS

3.6 VIDEOVERLUST MENÜ

VIDEOVERLUST		
KAMERA 1	VIDEOVERLUST	EIN
KAMERA 3 KAMERA 4	DAUER ALARMAUSGANG	05 SEK 01
KAMERA 5 KAMERA 6	E-MAIL ALARM SUMMER	NEIN AUS
KAMERA 7 KAMERA 8	NETZWERKALARM	NEIN
ÜBERSICHT		

Menüdarstellung für EDR910, EDR1610 identisch, nur mit 16 Kameras

In diesem Menü werden die Reaktionen bei Verlust eines Videoeingangssignals für jede Kamera definiert:

(1) VIDEOVERLUST:	EIN:	Videoverlusterkennung aktiviert.
	AUS:	Videoverlusterkennung deaktiviert.

(2) DAUER:

Dauer des Alarms. Die Dauer gilt für Summer und Ausgangskontakt. Einstellbar ist der Bereich von 1~99 Sekunden.

(3) ALARMAUSGANG: Aktivierung des Ausgangsrelais.

1:Ausgangsrelais 1~4 (Auswahl) wird bei
Alarm geschaltet.KEIN:Ausgangsrelais deaktiviert.

(4) E-MAIL ALARM:

Mit der Auswahl EIN wird bei Alarm eine E-Mail versandt, diese enthält die Alarmmeldung sowie als Absender die IP Adresse des Rekorders. Die Einstellungen für den E-Mail Empfänger werden im Menü NETZWERK vorgenommen.

(5) **SUMMER:** Aktivierung des Alarmsummers

EIN:	Alarmsummer aktiviert.
AUS:	Alarmsummer deaktiviert.

(6) NETZWERKALARM:

Aktivieren der Netzwerkalarm-Funktion. Zum Empfang eines Netzwerkalarms ist die Installation der optional erhältlichen PowerCon Software erforderlich. Der Netzwerkalarm übermittelt die Alarmmeldung sowie als Absender die IP Adresse des Rekorders an bis zu 3 Empfangsstellen.

EIN:	Netzwerkalarm aktiv.
AUS:	Netzwerkalarm deaktiviert.

(7) ÜBERSICHT:

Mit Hilfe des Menüpunktes ÜBERSICHT können Sie Ihre Einstellungen zusammengefasst kontrollieren. Verwenden Sie das JOG Rad zum Blättern zwischen den Einstellungen.

ACHTUNG: In diesem Menü können keine Einstellungen editiert werden.
3.7 NETZWERKMENÜ

In diesem Menü werden alle netzwerkbezogenen Einstellungen vorgenommen.

Die Einstellungen sollten nur von Fachkräften mit Qualifikation zur Installation von Netzwerken vorgenommen werden, bei Einbindung in vorhandene Netzwerke sollte der Netzwerkadministrator konsultiert werden.

Dieses Kapitel geht nicht auf Grundlagen der Netzwerktechnik ein. Für weitere Informationen, insbesondere zu Routerinstallationen und Internetanschluss, schlagen Sie bitte in der Publikation "EverFocus Netzwerktechnik" nach.

3.7.1 NETZWERK

NETZWERK		
NETZWERK ALARM	IP KONFIG.	FESTE IP
EMAIL	SUBNET MASK	255.255.255.0
PASSWORT	GATEWAY	192.168.001.10
DDNS	DNS SERVER	192.168.001.11
	MULTICAST	NEIN
	IP ADRESSE	192.168.001.00
	PORT	32768
	HTTP PORT	00080
	CONTROL PORT	01600
	DATA PORT	37260
	BW CONTROL	8192 KB
	MAC ADDR 00:11	:14:01:83:2A

Im Menü NETZWERK werden die grundlegenden TCP/IP Einstellungen des Rekorders vorgenommen:

NETZWERK

(1) IP KONFIG.:

DHCP:	(Dynamic Host Communication Protocol), automatische IP
	Nummernzuweisung (falls vom Netzwerk unterstützt)
FESTE IP:	manuelle IP Nummernzuweisung

(2) IP ADRESSE:

Eingabe der IP Adresse des Rekorders. Bei aktivem DHCP erfolgt die Vergabe der IP Adresse automatisch.

(3) SUBNET MASK:

Subnet Maske des lokalen Netzwerks. Bei aktivem DHCP erfolgt die Vergabe der Subnet Maske automatisch.

(4) GATEWAY:

IP Adresse des Netzwerk-Gateways für externen Zugriff. Bei aktivem DHCP erfolgt die Vergabe der Gateway Adresse automatisch.

(5) DNS SERVER:

IP Adresse des DNS Servers des lokalen Netzwerks. Bei aktivem DHCP erfolgt die Vergabe der DNS Server Adresse automatisch.

(6) MULTICAST:

Wenn der Digitalrekorder an ein Serversystem angeschlossen ist, das Multicast Modus unterstützt, können hier die Einstellungen für diesen Modus vorgenommen werden.

JA:	Multicast Modus EIN
NEIN:	Multicast Modus AUS
IP Adresse:	IP Adresse des Multicast Servers
Port:	Port des Multicast Servers

(7) HTTP PORT:

Voreinstellung für diesen Port ist : 80. Bei Bedarf kann der Port geändert werden.

(8) CONTROL PORT:

Voreinstellung für diesen Port ist : 1600. Bei Bedarf kann der Port geändert werden.

(9) DATA PORT:

Voreinstellung für diesen Port ist : 37260. Bei Bedarf kann der Port geändert werden.

ACHTUNG: Bei gleichzeitigem Zugriff mehrerer Benutzer über Netzwerk benötigt jeder Benutzer einen DATA PORT (max. 4 Benutzer). Bei der Freischaltung von Ports, z.B. in Firewalls, sind folgende Ports zusätzlich zu öffnen:

> DATA PORT +1 DATA PORT +2 DATA PORT +3

Beispiel: Dataport 37260 > zu öffnende Ports: 37260, 37261, 37262, 37263

(10) BW Control:

Netzwerk-Bandbreitensteuerung. Einstellung der maximal verwendeten Netzwerk-Bandbreite im Bereich von 0~8192 KB/s.

(11) MAC ADDR:

Anzeige der MAC Adresse des Netzwerkinterfaces. Diese kann nicht verändert werden.

3.7.2 ALARM (Netzwerkalarm)

NETZWERK			
NETZWERK ALARM	PROTOKOLL PORT	UDP 01600	
EMAIL PASSWORT	UNIQUE ID		
PPPoE	SERVER1	192.168.001.122	
DDNS	SERVER2	192.168.001.123	
	SERVER3	192.168.001.124	

Der Rekorder kann bei Ereignissen einen Netzwerkalarm zu max. 3 Empfangsstellen senden, dazu ist die Installation der optional erhältlichen PowerCon Software erforderlich.

(1) PROTOKOLL: Typ des Übertragungsprotokolls für den Netzwerkalarm

TCP:	Übertragung über TCP Protokoll
UDP:	Übertragung über UDP Protokoll

(2) PORT :

Netzwerkport, über den der Alarm übertragen wird. Dieser muss am Client (Empfänger) dementsprechend eingestellt werden.

- (3) UNIQUE ID: ID Nr. des Rekorders, die von der Empfängersoftware zur Identifikation genutzt wird. Die "Unique ID" wird ebenfalls in der Betreffzeile von Alarm E-Mails angezeigt.
- (4) SERVER 1 : IP Adresse des Alarmservers 1 (Empfänger)
- (5) SERVER 2 : IP Adresse des Alarmservers 2 (Empfänger)
- (6) SERVER 3 : IP Adresse des Alarmservers 3 (Empfänger)

3.7.3 EMAIL (E-Mail Alarm)

NETZWERK ALARM EMAIL	SMTP SERVER	
PASSWORT PPPoE DDNS	PORT KENNUNG	00025 NEIN
	USER	
	PASSW. EMPFÄNGER EMAIL ADR	
	ABSENDER EMAIL ADR	

Im Menüpunkt EMAIL werden die Einstellungen für das E-Mail Konto des Empfängers für E-Mail Alarme definiert. E-Mail Alarme können bei Alarmen aus Bewegungserkennung, Alarmkontakten sowie bei technischen Alarmen (Menü ÜBERWACHUNG) versandt werden.

Bei Bewegungs- und Kontaktalarmen wird ein Alarmbild im Dateiformat *.arv versandt. Zur Ansicht der Bilder muss auf dem Empfänger PC die EDR Viewersoftware installiert sein. Diese kann wahlweise im COPY Menü auf USB Stick kopiert werden, oder bei Netzwerkverbindung im Browserfenster des EDR heruntergeladen werden (Mausklick in EverFocus Logo).

Die Betreffzeile einer Alarm E-Mail enthält die UNIQUE ID des EDR (>NETZWERK>ALARM).

(1) SMTP SERVER:	SMTP Server des E-Mail Empfängers
(2) PORT:	Portnummer des SMTP Servers
(3) KENNUNG:	"JA", wenn SMTP Server eine Anmeldung mit Benutzername / Kennwort erfordert. "NEIN" für SMTP Server ohne Anmeldung.
(4) USER:	Benutzername für SMTP Server
(5) PASSW:	Passwort für SMTP Server
(6) EMPFÄNGER	
EMAIL ADDR:	Eingabe der E-Mail Adresse des Alarmempfängers
(7) ABSENDER	
EMAIL ADDR:	Einige SMTP Provider verweigern die Annahme von E-Mails, wenn die Absenderadresse fehlt, oder wenn der Absender kein Konto beim SMTP hat. Tragen Sie in diesem Fall eine gültige E-Mail Adresse ein.

3.7.4 PASSWORT

NETZWERK				
NETZWERK	NAME	PASSWORT	LEVEL	
ALARM	1 ADMIN	*******	PLAY	
EMAIL	2 USER2	*******	LIVE	
PASSWORT	3 USER3	*******	LIVE	
PPPoE	4 USER4	*******	LIVE	
DDNS	5 USER5	*******	LIVE	
	6 USER6	*******	LIVE	

Im Menüpunkt PASSWORT werden die Benutzernamen, Passwörter und Rechte für den Zugriff über Netzwerk festgelegt. Bis zu 6 unterschiedliche Benutzer können festgelegt werden:

(1) NAME:	Benutzername für Netzwerk Login
(2) PASSWORT:	Passwort für Netzwerk Login
(3) LEVEL:	Festlegung der administrativen Rechte für Netzwerkzugriff.
	LIVE: nur Liveansicht möglich, keine Wiedergabe, keine
	Abfrage der Ereignisliste.
	PLAY: Live und Wiedergabeansicht möglich, Wiedergabesuche
	über Ereignisliste oder Zeit/Datum Suche.

3.7.5 PPPoE

NETZWERK		
NETZWERK ALARM FMAII	USER	
PASSWORT PPPoE	PASSWT.	
DDNG	USER	
	PRIMÄRE DNS	000.000.000.000
	SEKUNDÄRE DNSL	000.000.000.000

- (1) USER: Vom ISP zugewiesener Benutzername für PPPoE Verbindung
- (2) PASSWT: Vom ISP zugewiesenes Passwort für PPPoE Verbindung
- (3) PRIMÄRE DNS: Die IP Adresse eines vom ISP zugewiesenen DNS Server, z.B.: 168.95.1.1 ist ein DNS Server von Hi-net, einem führenden ISP in Taiwan.
- (4) SEKUNDÄRE DNS: Wenn Ihr ISP Ihnen eine sekundäre DNS IP Adresse zuweist, tragen Sie sie hier ein.

ANMERKUNG:

1) Damit die PPPoE Einstellungen Gültigkeit erhalten, vervollständigen Sie bitte alle Einstellungen im **PPPoE** Einrichtungsmenü und kehren Sie dann zum Menü **NETZWERK** zurück, um dort die IP Konfig. auf PPPoE zu ändern.

2) Wenn Sie zuerst im Menü NETZWERK die IP Konfig. auf PPPoE setzen, bevor Sie die PPPoE Einstellungen vornehmen, arbeitet die PPPoE Funktion nicht.

3.7.6 DDNS

NETZWERK		
NETZWERK	SERVER	www.sitesolutions.com
ALARM FMAII	USER	
PASSWORT	PASSWT.	
	RECORD ID	
	FQDN	ethin.dyndns.org

Das Domain Name System (DNS) ist die Technologie, mit der ein Internet Domainname in eine Internet Protocol Adresse übersetzt wird. Ein Domainname ist ein aussagekräftiger, leicht zu merkender Name für eine Internetadresse.

DSL Provider weisen normalerweise in DSL Internetverbindungen dynamische IP Adressen zu. DDNS lässt auch Geräte zu, deren IP Adressen ständig wechseln, um im Internet eine dauerhafte Adresse zu erreichen.

Beispiel: Ein Anwender beantragt ein DDNS Konto über <u>Http://www.dyndns.org</u>. Benutzername: TEST Passwort: TEST Domainname: ethin.dyndns.org.

- (1) SERVER: DDNS Provider.
- (2) USER: Benutzername des Kontos.
- (3) **PASSWT:** Passwort des Kontos.
- (4) RECORD ID: Die "Record ID" (oder DDNS ID) ist eine eindeutige Identifikationsnr., die jeder Ihrer Aufzeichnungen zugewiesen wird, für die Sie dynamische DNS wünschen. Sobald Ihre IP Adresse wechselt, wird die DNS sofort aktualisiert.
- (5) FQDN: Der Domainname dieses Kontos.

3.8 TIMERMENÜ

ГІМ	TAG	START	ENDE	AKT	
I	TGL	00:00	00:00	AUS	
2	TGL	00:00	00:00	AUS	
3	TGL	00:00	00:00	AUS	
1	TGL	00:00	00:00	AUS	
5	TGL	00:00	00:00	AUS	
5	TGL	00:00	00:00	AUS	
7	TGL	00:00	00:00	AUS	
3	TGL	00:00	00:00	AUS	
ΓGL	= TÄG	LICH			
MOFR	= MON	ITAG BIS F	REITAG		
SASO	= SAM	STAG + SO	ONNTAG		

Im TIMER Menü werden die Zeitfenster für zeitgesteuerte Aufnahmen festgelegt:

(1) TAG:

MO (Montag), DI (Dienstag), MI (Mittwoch), DO (Donnerstag), FR (Freitag),
SA (Samstag), SO (Sonntag).
MOFR: Montag bis Freitag.
SASO: Wochenende, Samstag und Sonntag.
TGL: Täglich.

- (2) START: Startzeit der Aufnahme
- (3) ENDE: Ende der Aufnahme

ACHTUNG: Der Startzeitpunkt muss vor dem Endzeitpunkt liegen. Das bedeutet, dass tagübergreifende Aufnahmen in 2 Zeilen programmiert werden müssen!

Beispiel: Aufgabe: Tägliche Aufnahme von 20:00 bis 6:30 Uhr am nächsten Morgen

FALSCH !:		
TIM	TAG	START ENDE AKT
1	TGL	20:00 06:30 EIN
RICHTIG:		
TIM	TAG	START ENDE AKT
1	TGL	20:00 00:00 EIN
2	TGL	00:00 06:30 EIN

(4) AKT (aktiv) :

EIN: Timer ist aktiviert. **AUS:** Timer ist deaktivert.

3.9 HDD (Festplatte) MENÜ

HDD				
HDD TEMF	LÖSCHEN PERATURE	NHEIT	01 CELSIUS	
NR.	KAP.(GB)	°C	BEGINN/ENI	DE ZEIT
01	152	42	13.11.2005	14:55:45
02	NO EXIST		15.11.2005	16:59:40
TAST	E SELECT/	MIDDLE F	ÜR LÖSCHEN	

Im HDD Menü wird der Status der Festplatte angezeigt; des weiteren kann der Index der Festplatte gelöscht werden.

(1) HDD LÖSCHEN:

Nach Bestätigung mit SELECT und einer weiteren Sicherheitsabfrage wird der Index der Festplatte gelöscht. Für EDR910/1610 steht nur HDD 1 zur Verfügung.

ACHTUNG: Das Löschen des Indexes bedeutet nicht das sichere (im Sinne des Datenschutzes) Löschen der Videodaten. Dies ist im Rekorder nicht möglich! Ein sicheres Löschen aller Daten ist nur mit speziellen Festplattentools des HDD Herstellers an einem PC möglich!

(2) TEMPERATUREINHEIT:

Auswahl der Temperatureinheit °**CELSIUS** oder °**FAHRENHEIT** für die Anzeige der aktuellen Festplattentemperatur.

(4) TABELLE:	KAP.(GB):	Gesamtkapazität der Festplatte in Gigabyte
	°C (oder °F):	aktuelle Festplattentemperatur, ausgelesen über das S.M.A.R.T. Interface der Festplatte.
		Die Temperatur wird zyklisch abgefragt. Nach Neustart einer Aufnahme kann es einige Minuten bis zur erstmaligen Anzeige der Temperatur dauern.
	BEGINN/ENDE 2	ZEIT: Uhrzeit und Datum der ersten und letzten auf der Festplatte zur Verfügung stehenden Aufnahme.

3.10 RS232/RS485 MENÜ

RS232/485	
RS232 BAUDRATE STOPBIT PARITÄT DATENBIT	9600 BPS 1 KEINE 8
RS485 BAUDRATE STOPBIT PARITÄT DATENBIT	9600 BPS 1 KEINE 8
RS232/RS485 ID	1
PTZ PROTOKOLL	EVERFOCUS

Im **RS232/RS485** Menü werden die Einstellungen für die Rekorderfernsteuerung über serielle Schnittstellen festgelegt. Steckerbelegung und Fernsteuerprotokoll sind in Anhang B und C beschrieben.

(1) RS232 BAUDRATE:	Übertragungsrate der RS232 Schnittstelle. Einstellbar sind
	Worksoinstollung: 9600 Baud
	Anzahl dan Stankita, 1 adar 2
(2) R5232 STOPBIT:	Anzani der Stoppils: Toder 2
(3) RS232 PARITAT:	Paritätsmodus: KEINE / GERADE / UNGERADE
(4) RS232 DATENBIT:	Anzahl der Datenbits: 8 oder 7
(5) RS485 BAUDRATE:	Übertragungsrate der RS485 Schnittstelle. Einstellbar sind
	1200, 2400, 4800, 9600, 19200 und 38400 Baud.
	Werkseinstellung: 9600 Baud
(6) RS485 STOPBIT:	Anzahl der Stopbits: 1 oder 2
(7) RS485 PARITÄT:	Paritätsmodus: KEINE / GERADE / UNGERADE
(8) RS485 DATENBIT:	Anzahl der Datenbits: 8 oder 7
(9) RS232/RS485 ID:	RS232/RS485 Adresse. Adressierbarer Bereich: 1~255.
	Diese Adresse entspricht der Gerätenummer bei
	Fernsteuerung über EKB 500 sowie KS KBK und KS KBJ
	Bedienteile (DEVICE Nr.)
(10) PTZ-PROTOKOLL:	Einstellung des Protokolltyps für Telemetriesteuerung
	über Netzwerk, zur Verfügung stehen:
	EVEREOCUS1 (EPT71800 Dome)
	EVER(OCUST(E) T2T000 Dom())
	ED2200/22E0 (enterright Computing Protokoll CCC (41/(42))
	ED2200/2250 (entspricht Samsung Protokoll SCC-641/643),
	Peico-D, Peico-P

ANMERKUNG: Standardeinstellung für Anschluss der Bedienteile EKB 500:

RS-485 Baudrate: 9600, 1 Stopbit, **Parität** KEINE, **RS232/RS485 ID** = Device/DVR Nr. am Bedienteil

3.11 ÜBERWACHUNGSMENÜ

Der EDR verfügt über Überwachungsfunktionen, die Meldungen bei Betriebsstörungen ermöglichen. Diese Alarmreaktionen werden in nachfolgendem Menü festgelegt.

3.11.1 LÜFTERAUSFALL

Die beiden Gerätelüfter verfügen über eine Ausfallerkennung. In diesem Menüpunkt werden die Alarmreaktionen für einen Lüfterausfall festgelegt:

(1) SUMMER:(2) ALARMAUSGANG:	Mit Einstellung El Lüfterausfall aktiv Aktivierung des A	N wird der Gerätesummer bei viert. Jusgangsrelais.
	1: KEIN:	Ausgangsrelais 1 schaltet bei Alarm. Keine Reaktion des Relais bei Alarm.
(3) ALARMDAUER:	PERMANENT	Dieser Wert ist nicht einstellbar, der Alarm stellt sich erst nach Beseitigung des Problems ab (Lüfterwechsel).
(4) NETZWERKALARM:	JA:	Netzwerkalarm aktiv (Einstellungen dazu im Menü NETZWERK), Empfang ist über optionale PowerCon Software möglich.
	NEIN:	Kein Versand von Netzwerkalarmen
(5) E-MAIL:	JA:	Versand einer Alarm E-Mail (Einstellungen dazu im Menü NETZWERK).
	NEIN:	Kein E-Mail Versand bei Alarm.

3.11.2 HDD TEMP.

UBERWACHUN LÜFT AUSF HDD TEMP. KEINE HDD HDD VOLL	IG SUMMER ALARMAUSGANG ALARMDAUER NETZWERKALARM E-MAIL STOP RECORD MAX. TEMPERATUR	EIN 1 PERMANENT NEIN JA 60°C
---	---	---

Die permanente Temperaturüberwachung der Festplatte gewähleistet eine Alarmreaktion bei Überschreitung der Grenzwerte.

Ursache für Festplatten-Übertemperatur können sein:

- Überschreitung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur (40°C), z.B. bei unzureichend entlüftetem Schaltschrankeinbau
- Folgeerscheinung bei Lüfterausfall
- Defekt der Festplatte

(1) SUMMER:	Mit Einstellung E Festplatten-Über	IN wird der Gerätesummer bei temperatur aktiviert.
(2) ALARMAUSGANG:	Aktivierung des A	Ausgangsrelais.
	1: KEIN:	Ausgangsrelais schaltet bei Alarm. Keine Reaktion des Relais bei Alarm.
(3) ALARMDAUER:	PERMANENT	Dieser Wert ist nicht einstellbar, der Alarm stellt sich erst nach Beseitigung des Problems ab.
(4) NETZWERKALARM:	JA:	Netzwerkalarm aktiv (Einstellungen dazu im Menü NETZWERK), Empfang ist über optionale PowerCon Software möglich.
		Versand einer Alarm E Mail (Einstellungen
(5) E-MAIL.	NEIN:	dazu im Menü NETZWERK). Kein E-Mail Versand bei Alarm.
(6) STOP RECORD	JA: NEIN:	Aufnahmevorgang wird gestoppt, um weitere Temperaturerhöhung und Beschädigung der Festplatte zu vermeiden. Aufnahmevorgang wird nicht gestoppt.
(7) Max. Temperatur		Eingestellte Maximaltemperatur für HDD. Dieser Wert kann nicht editiert werden.

3.11.3 KEINE HDD

ÜBERWACHUNG	SUMMER	EIN
LÜFT AUSF	ALARMAUSGANG	1
HDD TEMP.	ALARMDAUER	PERMANENT
KEINE HDD	NETZWERKALARM	NEIN
HDD VOLL	E-MAIL	NEIN

Werden beide Festplatten entnommen, abgeschaltet oder nicht vom Rekorder erkannt, wird dies vom Rekorder detektiert.

In diesem Menüpunkt werden die Alarmreaktionen dafür festgelegt:

(1) SUMMER: (2) ALARMAUSGANG:	Mit Einstellung EIN wird der Gerätesummer aktiviert. Aktivierung des Ausgangsrelais.	
	1: KEIN:	Ausgangsrelais 1 schaltet bei Alarm. Keine Reaktion des Relais bei Alarm.
(3) ALARMDAUER:	Einstellung der Al	armdauer, 1~99 Sek. oder permanent.
(4) NETZWERKALARM:	JA:	Netzwerkalarm aktiv (Einstellungen dazu im Menü NETZWERK), Empfang ist über optionale PowerCon Software möglich.
	NEIN:	Kein Versand von Netzwerkalarmen
(5) E-MAIL:	JA:	Versand einer Alarm E-Mail (Einstellungen dazu im Menü NETZWERK).
	NEIN:	Kein E-Mail versand bei Alarm.

3.11.4 HDD VOLL

HDD VOLL NETZWERKALARM NEIN E-MAIL NEIN		ÜBERWACHUN LÜFT AUSF HDD TEMP. KEINE HDD HDD VOLL	G SUMMER ALARMAUSGANG ALARMDAUER NETZWERKALARM E-MAIL	EIN 1 PERMANENT NEIN NEIN
--	--	---	--	---------------------------------------

In der Betriebsart **HDD VOLL: STOP** (Einstellung im Menü AUFNAHME) stoppt die Aufnahme bei voller Festplatte. In diesem Menüpunkt werden die Alarmreaktionen dafür festgelegt:

(1) SUMMER: (2) ALARMAUSGANG:	Mit Einstellung EIN wird der Gerätesummer aktiviert. Aktivierung des Ausgangsrelais.		
	1∶ KEIN:	Ausgangsrelais 1 schaltet bei Alarm. Keine Reaktion des Relais bei Alarm.	
(3) ALARMDAUER:	Einstellung der A	larmdauer, 1~99 Sek. oder permanent.	
(4) NETZWERKALARM:	JA:	Netzwerkalarm aktiv (Einstellungen dazu im Menü NETZWERK), Empfang ist über optionale PowerCon Software möglich.	
	NEIN:	Kein Versand von Netzwerkalarmen	
(5) E-MAIL:	JA: NEIN [.]	Versand einer Alarm E-Mail (Einstellungen dazu im Menü NETZWERK). Kein E-Mail Versand bei Alarm	

3.12 SYSTEMMENÜ

		V(1.00	
	т		
		17XE	
KONFIG. SICH	ERN/LADEN	NEIN	
FIRMWARE UF	GRADE	NEIN	
SPRACHE		DEUTSCH	
QUICK PLAY	EIN 10 MINUT	TEN ZUVOR	
STSTEM PASS	WURI	INEIIN	
	PASSWORT	RECHTE	
LEVEL-3	******	ADMINISTRATOR	
LEVEL-2	******	OPERATOR	
LEVEL-1	******	GENERAL	

Im Menü SYSTEM werden folgende Einstellungen vorgenommen:

(1) FIRMWARE:

Anzeige der installierten Firmware Version.

(2) VIDEO FORMAT:

Anzeige des detektierten Videosystems PAL oder NTSC. Bei Systemstart erkennt der EDR automatisch das Videosystem.

(3) KONFIG. SICHERN/LADEN:

Mit Aufruf JA erscheint ein Untermenü mit folgenden Punkte	n (Auswahl mit JOG Rad):
--	--------------------------

ABBRUCH: DEFAULT:	Rückkehr in Systemmenü Laden der Werkseinstellung nach Sicherheitsabfrage JA/NEIN
	ACHTUNG: Die Netzwerkeinstellungen bleiben beim Laden der Werkseinstellung erhalten!
SICHERN:	Speichern der aktuellen Konfiguration auf CF Karte / USB Stick
LADEN:	Laden einer vorher auf USB Stick oder CF Karte gespeicherten Konfiguration

(4) FIRMWARE UPGRADE:

Update des Rekorders mit einer neueren Firmware Version über USB Stick / CF Karte. Stecken Sie zuerst die CF Karte oder den USB Stick mit der Update-Datei in das jeweilige Interface.

JA:	Nach Bestätigung mit SELECT Taste beginnt das Firmware
	Update. Das Update erfolgt in 3 Phasen (Anzeige am unteren
	Bildrand) und dauert bis max. 5 Minuten.

- **ACHTUNG:** 1. Stoppen Sie die Aufnahme vor dem Update.
 - 2. Schalten Sie während der Updatephase auf keinen Fall den Rekorder ab.
 - 3. Entfernen Sie während der Updatephase auf keinen Fall die CF Karte oder den USB Stick.
 - **NEIN:** Abbruch, Rückkehr zum Menü SYSTEM

ACHTUNG: Nach einem Firmware Update ist ein Neustart erforderlich, danach ein Laden der Werkseinstellung und erneuter Neustart. Des weiteren sollte die Festplatte gelöscht werden.

(5) SPRACHE: Auswahl der Sprachversion.

(6) QUICK PLAY:

Die "QuickPlay" Funktion ist eine komfortable Wiedergabefunktion, die eine sofortige Wiedergabe bei Drücken der PLAY Taste für den Zeitpunkt 5~60 Minuten vor Aufnahmezeitpunkt erlaubt.

EIN:	Aktivieren der QuickPlay Funktion
AUS:	Abschalten der QuickPlay Funktion. Bei
	Betätigen der PLAY Taste springt die
	Wiedergabe zum letzten Wiedergabezeitpunkt.
XX MINUTER	X ZUVOR: Eingabe der Zeit in Minuten, einstellbar
	sind 5~60 Minuten.

ACHTUNG: Sollte der Rekorder mit niedrigen Aufnahmeraten arbeiten, kann die Wiedergabe bei zu kurz gewählter QuickPlay Zeit in das aktive (noch nicht geschlossene) Aufnahmesegment springen. Es werden schwarze Bilder und "????" im Statusbalken angezeigt. Wählen Sie für diesen Fall eine höhere QuickPlay Zeit.

(7) SYSTEMPASSWORT:

Mit der Einstellung "JA" können verschiedene Bedienungen am EDR nur nach Eingabe eines Kennworts für die lokale Benutzung ausgeführt werden.

Es gibt 3 verschiedene Level von Benutzerrechten. Die Kennwörter können in der Liste modifiziert werden. Werkseinstellungen sind:

Level 1: 111111 Level 2: 222222 Level 3: 333333

ACHTUNG: Ist das Kennwort für verschiedene Level gleich, wird bei Eingabe des Kennworts in den jeweils höheren Level eingeloggt.

		Benutzerrechte, Stai	nd FW 1.00	
LEVEL	LEVEL-3	LEVEL-2	LEVEL-1	OHNE
RIGHT	ADMINISTRATOR	OPERATOR	GENERAL	
DISPLAY	ОК	ОК	ОК	ОК
MODE	ОК	ОК	ОК	ОК
ZOOM	ОК	ОК	ОК	ОК
FULL	ОК	ОК	ОК	ОК
SELECT	ОК	ОК	ОК	NEIN
SEQ	ОК	ОК	ОК	NEIN
CALL	ОК	ОК	ОК	NEIN
MENU	ОК	NEIN	NEIN	NEIN
СОРҮ	ОК	ОК	NEIN	NEIN
SEARCH	ОК	ОК	NEIN	NEIN
PLAY	ОК	ОК	NEIN	NEIN
STOP	ОК	ОК	NEIN	NEIN
REV.PLAY	ОК	ОК	NEIN	NEIN
REC	ОК	ОК	NEIN	NEIN
PAUSE	ОК	ОК	NEIN	NEIN

4. AUFNAHME

4.1 AUFNAHME

ACHTUNG: Beachten Sie nachfolgende Hinweise zu Aufnahme und Aufnahmebereitschaft des EDR Rekorders genau. Der Rekorder unterscheidet sich in einigen Funktionen grundlegend von den Vorgängermodellen.



REC

Mit Betätigung der REC Taste wird der Rekorder in den Aufnahmebetrieb bzw. in Aufnahmebereitschaft geschaltet. Die rote LED in der REC Taste leuchtet. In gleicher Weise kann der Rekorder über den REC IN Eingangskontakt in Aufnahmebetrieb bzw. Aufnahmebereitschaft geschaltet werden.

ACHTUNG: Auch wenn ausschließlich mit Bewegungs- oder Alarmkontakt-gesteuerter Aufnahme gearbeitet wird (keine Daueraufnahme), muss der Rekorder auf Aufnahmebereitschaft (LED in REC Taste an!) stehen, anderenfalls erfolgt keine Aufnahme!

Dies gilt nicht für zeitgesteuerte Aufnahmen (TIMER), diese schalten den Aufnahmebetrieb auch bei abgeschalteter Aufnahmebereitschaft ein.



STOP

Die STOP Taste beendet die Aufnahme bzw. Aufnahmebereitschaft.

- Bei TIMER Aufnahmen muss der Timer im Menü deaktiviert werden, um die Aufnahme zu stoppen.
- Bei Wiedergabe wird bei erster Betätigung der STOP Taste die Wiedergabe beendet, bei zweiter Betätigung die Aufnahme bzw. Aufnahmebereitschaft.

4.2 TIMER – Zeitgesteuerte Aufnahmen

Die Einstellungen für zeitgesteuerte Aufnahmen werden im TIMER Menü vorgenommen. Bei aktiviertem Timer startet und stoppt der Aufnahmebetrieb automatisch.

SCH	DAY	START	END	SET	
1	WEND	08:00	12:00	ON	
2	WDAY	08:00	17:00	ON	
3	DLY	17:00	23:00	ON	
4	DLY	00:00	00:00	OFF	
5	DLY	00:00	00:00	OFF	
6	DLY	00:00	00:00	OFF	
7	DLY	00:00	00:00	OFF	
8	DLY	00:00	00:00	OFF	
DLY	= D.	AILY			
WDAY	= M	ON to FRI			

4.3 Ereignisgesteuerte Aufnahme

Sind in den Menüs ALARM und/oder BEWEGUNG ereignisgesteuerte Aufzeichnungen programmiert, werden die entsprechenden Kameras mit der Aufnahmerate "EREIGNIS" (Programmierung im Menü KAMERA) aufgezeichnet.

ACHTUNG:

Der Rekorder muss für diese Aufnahmeart in Aufnahmebereitschaft sein (REC LED an).

Der Rekorder kann manuell (über REC Taste), über TIMER Programmierung oder über den REC-IN Kontakt in Aufnahmebereitschaft gesetzt werden.

5. WIEDERGABE

5.1 WIEDERGABE OHNE SUCHFUNKTION

(1) Wiedergabe



Mit Betätigen der PLAY Taste schaltet der Rekorder in den Wiedergabebetrieb um. Abhängig von den Einstellungen für die "QuickPlay" Funktion (im Menü SYSTEM) startet die Wiedergabe an folgender Position:

QuickPlay AUS:	Start an letzter Wiedergabeposition
QuickPlay EIN:	Start 5~60 min. (Festlegung im Menü SYSTEM) vor aktueller
	Aufnahmeposition

(2) STOP



Die STOP Taste beendet den Wiedergabebetrieb.

(3) Schnelles Vor- / Rückspulen



Aus dem Wiedergabebetrieb heraus kann die Wiedergabegeschwindigkeit mit dem JOG/SHUTTLE Rad gesteuert werden.



Drehen Sie den **SHUTTLE** Ring im Uhrzeigersinn für schnelle Wiedergabe vorwärts. Je nach Ausschlag erhöht sich die Wiedergabegeschwindigkeit auf 2, 4, 6, 8, 16 oder 32-fach.

Drehen Sie den **SHUTTLE** Ring gegen den Uhrzeigersinn für normale oder schnelle Wiedergabe rückwärts. Je nach Ausschlag erhöht sich die Wiedergabegeschwindigkeit auf 2, 4, 6, 8, 16 oder 32-fach.

Mit der **ENTER** Taste kann der schnelle Suchlauf arretiert werden. Betätigung des **SHUTTLE** Rings oder der **PLAY** Taste löst die Arretierung.

ANMERKUNG: Die tatsächliche Wiedergabegeschwindigkeit im 600x Modus ist abhängig von den Aufzeichnungseinstellungen. In diesem Modus springt die Wiedergabe von einem Aufnahmesegment zum nächsten. Somit richtet sich die tatsächliche Wiedergabegeschwindigkeit nach der Einstellung der Aufzeichnungsgeschwindigkeit und nach der Anzahl der Ereignisse im Falle der Ereignisaufzeichnung.

(4) Langsame Wiedergabe vorwärts



Betätigen Sie während der Wiedergabe die **PAUSE** Taste. Das Bild der aktuellen Wiedergabeposition wird eingefroren.

Drehen Sie den **SHUTTLE** Ring im Uhrzeigersinn für langsame Wiedergabe vorwärts. Je nach Auschlag verlangsamt sich die Wiedergabegeschwindigkeit auf 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, 1/16, 1/32 der Normalgeschwindigkeit.

Diese Betriebsart ist nicht für Wiedergabe rückwärts verfügbar.

(4) Schrittweise Einzelbildwiedergabe



Betätigen Sie während der Wiedergabe die PAUSE Taste.

Drehen Sie das **JOG** Rad zum schrittweisen Weiterschalten der Bilder. Mit höherer Drehgeschwindigkeit erhöht sich die Wiedergabegeschwindigkeit.

ACHTUNG: Bei gleichzeitiger Wiedergabe und Aufnahme beendet erstes Betätigen der **STOP** Taste die Wiedergabe, zweites Betätigen die Aufnahme.

5.2 AUFNAHMESUCHE



Die SEARCH Taste öffnet das Menü für die Aufnahmesuche.



NAVIGATION:

Das **JOG** Rad dient zur Auswahl von Werten und Einträgen. Die **ENTER** Taste springt zum nächsten Menüpunkt, die **DISPLAY** Taste zum vorigen. **SELECT** bestätigt eine Auswahl. **MENU** verlässt das Suchmenü.

(1) ZEIT / DATUM SUCHE

Wird in der ersten Zeile des Suchmenüs ZEIT/DATUM ausgewählt, kann in den darauf folgenden Zeilen der gewünschte Zeitpunkt für die Wiedergabe eingegeben werden. Der zur Verfügung stehende Zeitraum der angeschlossenen Festplatten wird unten unter **BEGINN/ENDE ZEIT** angegeben. Wählen Sie im Menüpunkt **HDD NR.** die entsprechende Festplatte aus.

SUCHE	
METHODE	ZEIT / DATUM
DATUM ZEIT	11-09-2005 FR 00:33:23
EREIGNIS	A/B/V
HDD NR.	01
NO KAP.(GB)	°C BEGINN/ENDE ZEIT
01 152	42 10-09-2005 07:33:23 14-09-2005 06:53:11

Die Eingaben in der Zeile **EREIGNIS** können bei ZEIT/DATUM Suche nicht verändert werden.

Die untere Tabelle zeigt des weiteren die Gesamtkapazität der verwendeten Festplatte, die aktuelle Festplattentemperatur sowie den Zeitbereich der verfügbaren Aufnahmen an.

ACHTUNG: Sollte ein Wiedergabezeitpunkt kurz vor der aktuellen Aufnahmeposition gesucht werden, ist es möglich, dass dieser Zeitpunkt noch nicht für Wiedergabe zur Verfügung steht (falls das Aufnahmesegment noch nicht geschlossen ist). Die Wiedergabe startet dann am nächst möglichen Zeitpunkt.

(2) EREIGNISSUCHE

Soll nach bestimmten Ereignissen wie Alarm, Bewegungserkennung oder Videoverlust gesucht werden, stellt man in der ersten Zeile des Suchmenüs die Methode **EREIGNIS** ein.

Bei der Ereignissuche kann vorselektiert werden, welche Art von Ereignissen gelistet werden soll. In der Zeile **EREIGNIS** stehen folgende Ereignisarten zur Verfügung:

Anzeige	Beschreibung
ALARM	Alarmereignisse (Alarmkontakte und Systemalarme)
MOTION	Bewegungserkennung
VLOSS	Videoverlust
A / B	Alarm und Bewegungserkennung
A / V	Alarm und Videoverlust
B / V	Bewegungserkennung und Videoverlust
A / B / V	Alle Ereignisse (Alarm, Bewegung und Videoverlust)

Die Zeilen ZEIT und DATUM sind bei dieser Suchmethode nicht aktiv.

Der zur Verfügung stehende Zeitraum der angeschlossenen Festplatten wird unten unter **BEGINN/ENDE ZEIT** angegeben. Im Feld **HDD Nr.** steht nur HDD 1 zur Verfügung.

Nach Auswahl der Ereignisarten kann mit der **SELECT** Taste die Ereignisliste aufgerufen werden. In der Ereignisliste stehen 16 Einträge pro Seite zur Verfügung (640 Seiten max.)

Das **SHUTTLE** Rad (in Uhrzeigerrichtung) oder die **COPY** Taste dienen zum Weiterschalten der Seiten; Drehung des **SHUTTLE** Rads entgegen der Uhrzeigerrichtung oder die **DISPLAY** Taste dienen zum Zurückschalten der Seiten.

Nach Auswahl des Ereignisses mit dem **JOG** Rad und der Bestätigung mit **ENTER** schaltet der Rekorder in den Wiedergabemodus.

00001 B08 10-09-2005 10:11:33 00002 B01 10-09-2005 12:13:34 00003 B08 10-09-2005 12:13:39 00004 B04 10-09-2005 10:14:55 00005 B08 10-09-2005 10:15:33 00006 B03 10-09-2005 10:23:34 00007 V01 10-09-2005 10:22:12 00008 TN 10-09-2005 10:50:45 00009 B01 10-09-2005 10:54:35 00010 B03 10-09-2005 11:13:35 00011 B03 10-09-2005 11:15:24 00012 B04 10-09-2005 11:18:37 00013 B08 10-09-2005 12:11:34 00014 B01 10-09-2005 13:33:25	EREIGNISLI	STE		
00009 B01 10-09-2005 10:54:35 00009 B03 10-09-2005 11:13:35 00011 B03 10-09-2005 11:15:24 00012 B04 10-09-2005 11:18:37 00013 B08 10-09-2005 12:11:34 00014 B01 10-09-2005 13:33:25	00001 B08 00002 B01 00003 B08 00004 B04 00005 B08 00006 B03 00007 V01	10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005	10:11:33 12:13:34 12:13:39 10:14:55 10:15:33 10:23:34 10:22:12 10:50:45	
00015 B01 10-09-2005 14:09:11 00016 B08 10-09-2005 15:11:27	00008 IN 00009 B01 00010 B03 00011 B03 00012 B04 00013 B08 00014 B01 00015 B01 00016 B08	10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005 10-09-2005	10:50:45 10:54:35 11:13:35 11:15:24 11:18:37 12:11:34 13:33:25 14:09:11 15:11:27	

Die Ereignisart steht neben der Ifd. Nummer:

- A: Alarm (Alarmkontakt) + Kontaktnummer;
- B: Bewegungserkennung + Kameranummer;
- V: Videoverlust + Kameranummer;
- **TN:** Start Normalaufnahme;
- **Tn:** TIMER Aufnahme, $n=1 \sim 8$;
- PL: Spannungsausfall;
- **RTN:** Automatischer Aufnahmestart nach Spannungsausfall;
- **RTn:** Automatischer Neustart Timer Aufnahme nach Spannungsausfall, Timer n=1~8.
- **PH** (Physical Head): Physikalischer Startpunkt der Festplatte;
- **LH** (Logical Head): Logischer Startpunkt der Festplatte bei Überschreiben.
- F1, F2: Lüfterausfall Lüfter 1 / 2
- OT: Übertemperatur Festplatte

6. VIDEOEXPORT

Videodaten können entweder auf USB Stick oder auf das externe USB DVD Laufwerk EPR200 ausgelagert werden. Der Export erfolgt als Moviedati im *.arv Format. Zur Wiedergabe auf einem PC ist die zugehörige Viewersoftware erforderlich. Diese Software kann über das nachfolgend beschriebene COPY Menü auf USB Stick oder DVD kopiert werden, bzw. bei Netzwerkverbindung über das Webapplet im Browser heruntergeladen werden. Einzelbilder im *.jpg Format können in der Wiedergabesoftware EDR Viewer erzeugt werden, ein direkter Export von Einzelbildern aus dem EDR ist nicht möglich

➡	
EDR 1610	DISPLAY SELECT MODE ZOOM SED CALL MENN OBPLAY SELECT MODE ZOOM



Stecken Sie den USB Stick ein bzw. schließen Sie EPR 200 an. Die **COPY** Taste öffnet das Menü für den Videoexport.

СОРУ

VIDEOEXPORT			
EXPORT HDD NR.	VIDEO 01	KAMERA NR. 04	
START DATUM ZEIT	10-09-20 12:22:34	005 FR 4	
ENDE DATUM ZEIT GERÄT	10-09-20 12:27:34	005 FR 4	
NO KAP.(GB)	°C	BEGINN/ENDE ZEIT	
01 152	42	10-09-2005 07:33:23 14-09-2005 06:53:11	
TASTE MENU ZI TASTE SELECT	JM VERLAS FÜR EXPC	SSEN DRT	

Folgende Einstellungen sind im COPY Menü erforderlich:

EXPORT: Für Export von Videodaten wählen Sie "VIDEO". Für das Kopieren der Wiedergabesoftware EDR Viewer wählen Sie "VIEWER".

HDD NR.: Festplattennummer, der Aufnahmebereich der jeweiligen Festplatte wird in der unteren Liste dargestellt.

KAMERA NR:Nummer des Kamerakanals, von dem ein Video exportiert werden soll.START DATUM/ZEIT:Startzeit des Videoexports.ENDE DATUM/ZEIT:Endzeit des Videoexports.

GERÄT:	USB / DVD Auswahl des Exportmediums USB: Export auf USB Stick oder externes DVD-RW Laufwerk EPR 200 DVD: Export auf internes DVD Laufwerk (nur D Modelle)
ACHTUNG:	Verwenden Sie für das interne DVD Laufwerk ausschließlich UDF formatierte DVD+RW Medien. Detaillierte Informationen über die Formatierung von DVD+RW finden Sie im Anhang D: UDF Formatierung DVD+RW
ACHTUNG	Die Startzeit des Videoexports kann auch während Wiedergabe durch Betätigen der COPY Tastee markiert werden. Die zwischengespeicherte Zeit erscheint dann automatisch im COPY Menü als Startzeit, als Endzeit wird automatisch der Zeitpunkt STARTZEIT+5 Minuten vorgegeben.

Nach Festlegung der Kameranummer sowie Start- und Endzeit kann der Export mit der **SELECT** Taste gestartet werden.

Beide Werte können manuell geändert werden.

7. CALL MONITOR EINSTELLUNGEN

Das Menü für die Einstellung des CALL Monitors kann über die **CALL** Taste aufgerufen werden:

MONITOR CALL MON	SEQ AUS	OSD EIN	KAMERA 01	
TASTE SEQ FÜF TASTE DISPLAY	R SEQUEN FÜR OSI	NZ EIN/AU D EIN/AUS	S	
TASTE KAMERA	NUMMER	FÜR KAN	/IERA	

Folgende Einstellungen können im CALL Menü vorgenommen werden:

Die Auswahl der Auswahloption erfolgt durch die ENTER Taste:

- (1) SEQ: Mit "EIN" wird der Sequenzmodus des Monitors (automatischer Umschaltbetrieb) aktiviert.
- (2) OSD: Mit "EIN" wird die Statusanzeige für den Monitor aktiviert. Angezeigt werden Kameranummer, Monitornummer und für diesen Monitor aktive Alarme.
- (3) KAMERA: Auswahl der anzuzeigenden Kamera mit den Kanaltasten 1~9 (EDR910) bzw. 1~16 (EDR1610).

8. ANZEIGEEINSTELLUNGEN

8.1. HELLIGKEIT, KONTRAST, FARBE

Für jeden Videokanal können Helligkeit, Kontrast und Farbe eingestellt werden, die Einstellung erfolgt im Vollbildmodus **(Kanaltaste 1~9 bzw. 1~16)** der jeweiligen Kamera mit der **SELECT** Taste.

CAMERA	01	
BRIGHTNESS	-	43%
CONTRAST		50% 36%

Es erscheint ein Bildschirmmenü mit einem Schiebebalken für jede Einstellung. **ENTER** schaltet zwischen den Einstellungen um, mit dem **JOG** Rad werden die Werte geändert.

(1) **HELLIGKEIT:** Einstellung der Bildhelligkeit im Bereich 0 ~ 100%.

(2) KONTRAST: Einstellung des Bildkontrasts im Bereich 0 ~ 100%.

(3) FARBE: Einstellung der Farbsättigung im Bereich 0 ~ 100%.

Der aktuell eingestellte Wert wird auf dem Schiebebalken sowie als Prozentwert angezeigt. Das Menü kann über die Tasten **MENU** oder **SELECT** verlassen werden.

8.2 EINSTELLUNG BILDLAGE MONITOR

Ist die Anzeige des Monitors nicht zentriert, kann die Bildlage horizontal und vertikal eingestellt werden.

Betätigen Sie dazu die **ZOOM** Taste in einer der Mehrfachansichten (nicht in Vollbildmodus).

Mit dem **JOG** Rad kann die Bildlage horizontal zentriert werden, **ENTER** schaltet auf die vertikale Richtung um.

Erneutes Betätigen der ZOOM Taste schaltet den Einstellmodus ab.

9. BILDSCHIRMANZEIGE

Die **MODE** Taste schaltet zwischen 4x, 7x, 9x, 10x, 13x, 16x und BiB (Bild-im-Bild) Anzeigemodus des Hauptmonitors um. Die Anzeigemodi 10x, 13x und 16x stehen nur bei dem Modell EDR1610 zur Verfügung.



10. INFRAROT FERNSTEUERUNG EDA 966 (optional)

Die optionale IR Fernsteuerung EDA966 ermöglicht die Fernsteuerung der EDR Rekorder in Sichtreichweite (bis zu 10m).

Die Tastenbeschriftung entspricht im Wesentlichen der Beschriftung der EDR Rekorder.

Abweichende Tastenbelegung zum EDR Frontpanel:

JOG 🕨 : JOG Rad im Uhrzeigersinn.

JOG 4 : JOG Rad gegen den Uhrzeigersinn.

SHUTTLE ►►

- 1: schneller Suchlauf 2x oder langsamer Suchlauf 1/2x (in PAUSE)
- 2: schneller Suchlauf 4x oder langsamer Suchlauf 1/4x (in PAUSE)
- 3: schneller Suchlauf 8x oder langsamer Suchlauf 1/8x (in PAUSE)
- 4: schneller Suchlauf 16x oder langsamer Suchlauf 1/10x (in PAUSE)
- 5: schneller Suchlauf 32x oder langsamer Suchlauf 1/16x (in PAUSE).
- 6: schneller Suchlauf 600x oder langsamer Suchlauf 1/32x (in PAUSE) .

SHUTTLE 🕶

- 1: Suchlauf rückwärts 2x
- 2: Suchlauf rückwärts 4x
- 3: Suchlauf rückwärts 8x
- 4: Suchlauf rückwärts 16x
- 5: Suchlauf rückwärts 32x
- 6: Suchlauf rückwärts 600x

ANMERKUNG:

Die Tasten 10~16 sind nur bei EDR1610 aktiv.

11. NETZWERKZUGRIFF MIT INTERNET EXPLORER

11.1 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN PC:

Betriebssystem Windows XP SP2 / Windows 2000 SP6, DirectX 9.0c, Internet Explorer min. 6.x.

ActiveX Applikationen müssen in den Internet Explorer Einstellungen erlaubt sein.

Für die Erstinstallation werden ActiveX Komponenten geladen und installiert, dazu müssen am PC lokale Administratorrechte vorliegen.

Die nachfolgenden Erläuterungen setzen eine ordnungsgemäße Installation des Netzwerkanschlusses des Rekorders voraus.

11.2 ERSTINSTALLTION ActiveX KOMPONENTEN

Für Fernüberwachung über PC verwendet die EDR Digitalrekorderserie eine ActiveX Anwendung. Diese Anwendung wird beim ersten Zugriff über Internet Explorer geladen und installiert. Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitseinstellungen Ihres PCs ActiveX Installationen zulassen. (Internet Explorer: OPTIONEN>SICHERHEITSEINSTELLUNGEN > BENUTZERDEFINIERT: aktivieren Sie "Installation und Ausführung von sicheren ActiveX Komponenten und Plugins).

In vielen Netzwerkinstallationen sind die Benutzerrechte durch Benutzergruppenrechte limitiert. Wenden Sie sich in diesem Fall für die Veränderung der Einstellungen an Ihren Netzwerkadministrator.

Fehlerbehebung:

Wenn der PC bereits Netzwerkzugang zu EDR Digitalrekordern mit früheren Firmware Versionen hatte, könnte nach dem Login die folgende Meldung erscheinen:

Microsoft	Internet Explorer
⚠	Please check the PentaOcx.ocx installation is correct. Current version is 1.0.0.23
	ОК

In diesem Fall muss die alte ActiveX Applikation manuell deinstalliert werden. Öffnen Sie die DOS Eingabeaufforderung (oder wählen Sie >START>AUSFÜHREN) und geben Sie die folgende Befehlszeile ein:

regsvr32 -u -s %windir%\system32\pentaocx.ocx > ENTER Taste regsvr32 -u -s %windir%\system32\erviewer.ocx > ENTER Taste

Hierdurch werden ältere Anwendungen auf Ihrem Windows System deinstalliert.

11.3 ZUGRIFF ÜBER INTERNET EXPLORER

Geben Sie in der Adresszeile des Internet Explorers die IP Adresse des Rekorders ein:



Der LOGIN Bildschirm erscheint: Geben Sie Benutzername (Username) und Passwort (Password) ein.

11.4 BILDSCHIRMELEMENTE



Das obige Bild zeigt die Benutzeroberfläche des Bildschirms. Alle Icons und Bedienelemente sind nachfolgend erklärt:

1. WIEDERGABE RÜCKWÄRTS

- 2. **STOP:** Stopp der Wiedergabefunktion und Umschalten in den Live Modus.
- 3. WIEDERGABE
- 4. EINZELBILD VORWÄRTS: Weiterschalten zum nächsten Bild im PAUSE Modus.
- 5. **II PAUSE:** Anhalten der Wiedergabe, Standbild.
- 6. EINZELBILD RÜCKWÄRTS: Weiterschalten zum vorigen Bild im PAUSE Modus.
- 7. Aufnahmesuche, Schwenk-Neigesteuerung
- 8. Ereignistypen
- 9. Ereignisliste
- **10. Play** Start der Wiedergabe eines Ereignisses
- **11. Update** Aufruf bzw. Aktualisierung der Ereignisliste
- 12. Status der Verbindung (PLAY oder LIVE), bei Playback Anzeige der Wiedergabezeit
- 13. Vollbildansicht
- 14. Vierfachdarstellung (Quad)
- **15.** 9x Darstellung
- 16. 16x Darstellung
- **17.** Pop-up Menü bei Rechtsklick in ein Kamerafenster, eine Auswahlliste der verfügbaren Kameras erscheint.
- **17.** Download der EDR Viewer Software zur Wiedergabe von Exportdateien (Klick in Logo)
- **18.** Archivierung (Download) von Videodaten des Digitalrekorders
- 19. Pick a date Integrierter Kalender zur vereinfachten Zeit/Datum Suche

11.5 AUFNAHMESUCHE

Zur Aufnahmesuche stehen 2 Methoden zur Verfügung; Suche nach ZEIT/DATUM oder Suche anhand der Ereignisliste.

Remote Viewer - Microsoft I	nternet Explorer			
le Edit View Favorites Too	is Help			
3 Back • 🕥 · 💌 😰	🏠 🔎 Search 🔶 Favor	tes 🚱 🍰 🍓 🗔	3	
dress 🗿 http://192.168.10.10/log	jn.htmP16008.1			💌 🛃 Go 🛛 Lin
-	Search + People Search	Find Any Email HOT Ringtones	💛 Online dating 🔕 Online casi	nos 🚔 Go Shopping 🛛 😹 Virus Scan
Cumeru 1	Gamera (2.66) (2016-0.3/23) [14]	Camera 3 [2006/03/23][14:31:46]	Camera 4 [2006/03/23][14:31:46]	
and an in the state		damage 1		2006 Mar 14 Tue 14 45 37
	Camera o [2006/03/23] [14:31:46]	Camera / [2006.03/23] [14:31:46]	Camera 6 [2006.03/23] [14:31:48]	Alarm © Molion © VLoss Spanne 2006-01-14 14:26:50 Page1/6 -2006-01-15 11:15:23 Page2/6 -2006-01-15 11:15:23 Page2/6 -2006-01-15 10:33:18 Page3/6 -2006-01-13 10:23 Page3/6 -2006-01-21 10:41:17 N09 2006-01-21 10:41:17 N09 2006-01-21 10:41:17 N09 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 10:41:17 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01-21 -2006-01
Camera 9 [2006/03/14] [14:37:04]	Camera 10 [200603114] [14:37:04]	Camera 11 [2006:03:14] [14:37:04]	Camera 12 [2006403(14) [14:07:04]	2006-03-21 20:46:32 109 2006-03-21 20:46:56 109 2006-03-21 10:47:03 109 2006-03-21 10:47:03 109 2006-03-21 10:47:03 109 2006-03-21 10:50:47 109 2006-03-21 10:50:47 109 2006-03-21 10:50:47 109
Camera 13	Camera 14	Camera 15	Camera 16	Disk No: 1 • Stop
[2006.03/14] [14:37:04]	2006/03/14) [14:37:04]	[2006/03/14][14:37:04]	(2006/03/14)[14:37:04]	Playback Forward Speed x 1

Suche mit Ereignisliste (Search from Event List)

Wählen Sie die Ereignistypen aus, die angezeigt werden sollen: **ALARM, MOTION** (Bewegungserkennung), **VLOSS** (Videoverlust).

Mit **UPDATE** wird die Ereignisliste aufgerufen bzw. aktualisiert.

🗌 Alarm 🗹 M	otion 🗹 V	Loss Upa	ate
+2006-03-14	14:26:50	Page1/6	-
+2006-03-15	11:19:23	Page2/6	_
+2006-03-19	08:33:18	Page3/6	
+2006-03-19	18:29:15	Page4/6	
+2006-03-20	13:24:02	Page5/6	
-2006-03-21	10:44:17	Page6/6	
2006-03-21	10:44:17	M09	
2006-03-21	10:46:24	M09	
2006-03-21	10:46:32	M09	
2006-03-21	10:46:56	M09	
2006-03-21	10:47:03	M09	
2006-03-21	10:47:41	M09	
2006-03-21	10:48:07	M09	
2006-03-21	10:48:36	M09	
2006-03-21	10:50:21	M09	
2006-03-21	10:58:47	M09	-
	1		

Die Ladedauer ist abhängig von der Größe der Ereignisliste und der Netzwerkgeschwindigkeit. Die Ereignisse werden mit Ereignistyp, Zeit und Datum angezeigt. Wenn vor dem Datum ein "+" Zeichen angezeigt wird und am Ende der Zeile eine Seitennummer, können Sie direkt zu dieser Seite gehen, um die dort gelisteten Ereignisse anzuzeigen.

Nach Auswahl eines Ereigniseintrags wird die Wiedergabe mit der PLAY Taste gestartet.

Suche nach Zeit / Datum (Search by Time)

Edit View Favorites Too	ls Help			
Back • 🐑 · 💌 🛋	🏠 🔎 Search 🤺 Pavor	tes 🙆 🎯 🍓 🖂 .	3	
nss 🔊 http://192.168.10.10/log	pn.html?160081	and the second second second		🕶 🛃 Go 🛛 Dr
	Search - Search	Find Any Conal HOT Ringtones	🧼 Online dating 🚯 Online casi	nos 🌳 Go Shopping 🕷 Virus Scan
Cumara 1	Camera 2 ort	Camera 3 [2006/03/23][14:31:46]	Camera 4 [2006/03/23] [14:31:46]	
	State Law	N		2006 Mar 14 Tae 1445-37
	Camera 6 [2006/03/23][14:31:46]	Camera 7 [2006/03/23][14:31:46]	Camera 8 [2006/03/23][14:31:46]	¹⁰ Alarm ¹⁰ Motion ¹⁰ ULoss ¹⁰ Buptlés ¹¹ ¹ 2066-81-34 34126138 Page2166 ¹¹ ¹ 2066-81-31 311263 Page2166 ¹¹ ¹ 2066-81-35 811218 Page7166 ¹ 2066-81-15 81218 Page7166 ¹ 2066-81-15 81218 Page7166 ¹ 2066-81-15 81218 Page7166 ¹ 2066-81-21 8134137 Page8166 ¹ 2066-82-21 8134137 Page8166 ¹ 2066-82-21 8134137 828
amera 9 2006/03/14) [14:37:04]	Comera 10 [2006/03/14][14:37:04]	Comera 11 [2006/03/14][14:37:04]	Camera 12 [2006/0014][14:02:04]	2004-01-21 10:46:24 1009 2004-01-21 10:46:25 1005 2004-01-21 10:46:25 1005 2004-01-21 10:46:25 1005 2004-01-21 10:47:01 10:05 2004-01-21 10:47:01 10:05 2004-01-21 10:47:01 10:05 2004-01-21 10:46:16 10:05 2004-01-21 10:56:47 10:05 2004-01-21 10:05 2004-01
Camera 13 2006:03/14][14:37:04]	Camera 14 [2006/03/14][14:37:04]	Camera 15 [2006/03/14][14:37:04]	Camera 16 [2006:03/14][14:37:04]	Playback Forward Speed x 1
	manufacture in commen	THE REAL PROPERTY OF	And the Address	

Nach Auswahl von "Search by Time" erscheint eine Eingabemaske für Datum und Uhrzeit des Wiedergabebeginns.





Für die Suche nach Zeit/Datum stehen 3 Methoden zur Verfügung.

- Betätigen Sie die Schaltfläche M, um den zu durchsuchenden Monat zu verändern, D für den Tag, h für die Stunde, m für die Minute und s für die Sekunde. Verwenden Sie die Schaltflächen auf der linken Seite, um die Werte zurückzusetzen (Schaltflächen mit "-"), und die Schaltflächen auf der rechten Seite, um die Werte heraufzusetzen (Schaltflächen mit "+").
- 2. Verwenden Sie den Schieberegler zwischen den Schaltflächen, um Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunden zu verändern. Bewegen Sie den Schieberegler nach links, um die Werte zurückzusetzen oder nach rechts, um die Werte heraufzusetzen.
- 3. Tragen Sie Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde manuell direkt in das Eingabefeld ein.

Betätigen Sie nach der Eingabe die Schaltfläche **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

11.6 Schwenk-Neigesteuerung



Der EDR Rekorder erlaubt die Steuerung von Speed Domes und Schwenk-Neigegeräten über Netzwerk.

Der Telemetriemodus wird mit der Auswahl von "PTZ CONTROL" aktiviert. Wählen Sie die Kamera im Feld PTZ CAM aus.



Folgende Steuerfunktionen stehen zur Verfügung:

1. Kameraauswahl

 2. Tastenmodus: Reaktionsart der Schwenk-/Neige-/Zoomtasten Continuous - Steuerbefehl wird permanent gesendet Step x 10 – pro Tastendruck werden 10 Einzelbefehle gesendet Step x 5 - pro Tastendruck werden 5 Einzelbefehle gesendet Step x 1 – pro Tastendruck wird 1 Einzelbefehl gesendet
 2. Diebtungenfeile: Steuertasten für Schwenken (Neigen

3. Richtungspfeile: Steuertasten für Schwenken / Neigen

4. Z+ / Z-:	Zoomfun	ktion
	Z+:	Tele,
	Z-:	Weit

5. Focus: manuelle Fokussierung

	NEAR: FAR:	Nahbereich, Tele
6. IRIS:	manuelle Bler OPEN: CLOSE:	ndensteuerung Blende öffnen Blende schließen
7. CLICK TO PRESET P	OINT:	Auswahl einer Festposition
	Nr. 1~5: Nr. & "GO": SET:	Aufruf der Festpositionen 1~5 Direktaufruf der gewählten Festposition Speichern der aktuellen PTZ Position unter der ausgewählten Presetnummer
	CLR: JUMP:	Löschen der ausgewählten Festposition Anfahren der angewählten Festposition
8. AUTO PAN: *	Automatische	, kontinuierliche Schwenkfunktion (Rotation)
Einstellung Gesc	hwindigkeit:	5 verschiedene Schwenkgeschwindigkeiten
	RUN: STOP:	AUTO PAN Start AUTO PAN Stopp
9. A/B Point Scan: *	Autopan zwisc Set A: Set B: RUN:	chen Punkt A und B Ersten Scanpunkt festlegen Zweiten Scanpunkt festlegen Autopan A-B starten

(*) Diese Funktionen sind nur für Speed Domes der EverFocus EPTZ Serie verfügbar.

11.7 FERNGESTEUERTE ARCHIVIERUNG



Diese Funktion ermöglicht den Export der Videodatei einer Einzelkamera im Original *.arv Dateiformat. Zur Wiedergabe der Exportdatei ist die Anwendung "DVR Viewer" erforderlich.

Archivierung von Dateien:

- 1. Wählen Sie die Festplatte aus. (für EDR910/1610 ist nur Festplatte 1 verfügbar)
- 2. Startzeit / Endzeit Wählen Sie Start- und Endzeit für die ausgewählte Festplatte.
- 3. Kamera: Wählen Sie die Kamera aus, von der Dateien archiviert werden sollen.
- 4. Start: Wählen Sie den Startzeitpunkt für die Archivierung.
- 5. End: Wählen Sie den Endzeitpunkt für die Archivierung.

Es gibt 3 Möglichkeiten, den zu archivierenden Start- und Endzeitpunkt auszusuchen. There

are 3 ways to search either **Start** or **End** time to be archived. Wählen Sie zunächst das Symbol aus.

Select	t archive time:	
Start:	2006 Mar 25 Sat 13:45:50 🖬	
2006 M	ar 25 Sat 13:45:50	
	Archive Stop	

- Betätigen Sie die Schaltfläche M, um den zu durchsuchenden Monat zu verändern, D für den Tag, h für die Stunde, m für die Minute und s für die Sekunde. Verwenden Sie die Schaltflächen auf der linken Seite, um die Werte zurückzusetzen (Schaltflächen mit "-"), und die Schaltflächen auf der rechten Seite, um die Werte heraufzusetzen (Schaltflächen mit "+").
- 2. Verwenden Sie den Schieberegler zwischen den Schaltflächen, um Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunden zu verändern. Bewegen Sie den Schieberegler nach links, um die Werte zurückzusetzen oder nach rechts, um die Werte heraufzusetzen.

3. Tragen Sie Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde manuell direkt in das Eingabefeld ein.

Betätigen Sie nach der Eingabe die Schaltfläche **OK**, um Einstellungen zu übernehmen.



Wählen Sie **ARCHIVE**, um die Archivierung zu starten und eine "**.arv**" Datei zu speichern. Wählen Sie **STOP**, um die Archivierung abzubrechen.

12. WIEDERGABE VON *.arv DATEIEN ÜBER DVR VIEWER

Die mit der COPY Funktion exportierten Videodaten des EDR Rekorders haben das Dateiformat *.arv. Dies ist ein MPEG-4 Dateiformat, eine Wiedergabe mit herkömmlicher Wiedergabesoftware ist jedoch nicht möglich.

Es ist eine spezielle Wiedergabesoftware erforderlich. Diese Software (Freeware, keine Lizensierung), der "EDR Viewer", ist im Speicher des Rekorders abgelegt und kann jederzeit von diesem kopiert werden. Dazu gibt es 2 Methoden:

- Export auf USB Stick: Stellen Sie im COPY Menü in der ersten Zeile die Auswahl auf "VIEWER". Nach Betätigen der SELECT Taste wird die Software auf den eingesteckten USB Stick kopiert.
- 2. Download über Netzwerk: Ist der EDR über Netzwerk an einen PC angeschlossen, kann die EDR Viewer Software auch über den Internet Explorer heruntergeladen werden. Klicken Sie dazu im Archivierungsmodus auf **Download DVRViewer**.





Der EDR Viewer besteht aus nur einer Datei: DVRViewer.exe. Speichern Sie diese Dati auf den PC und starten Sie diese.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN PC:

Betriebssystem Windows XP SP2 / Windows 2000 SP6, DirectX 9.0c (freier Download unter www.microsoft.com/directx), Internet Explorer min. 6.x, DivX Codec (für AVI Export, freier Download unter z.B. www.divx.com).
BEDIENUNG DVR VIEWER

👼 DVR Viewe	r - [archivetest.arv]		X
Camera 1	[2006/03/25] [13:45:57]		
	2006-03-25	13:45:57	W
1 (0	00:00:07
Load File	Stop Play << Step	Pause Step >> Capture	Save to <u>A</u> vi 00:00:10
1	2 3 4	5 6 7	8

Beschreibung der DVR Viewer Bedienung:

- 1. **Datei laden**: archivierte EDR MPEG Dateien (*.arv) laden
- 2. Stop: Wiedergabe der *.arv Datei stoppen
- 3. Play: Wiedergabe der *.arv Datei
- 4. **<<Step**: schrittweise Wiedergabe rückwärts (aktuelle Datei)
- 5. Pause: Wiedergabepause
- 6. **Step>>**: schrittweise Wiedergabe vorwärts (aktuelle Datei)
- 7. Capture: aktuelles Bild als *.jpg Bild speichern
- 8. Save to Avi: archivierte EDR MPEG Datei als *.avi Datei speichern

Duration Time: 0):00:04
Max Frame Rate: 3	l ips
Average Frame Rate : 2	3 ips
Transfer to AVI file by 31	(ips) Recording Frame Rate.

Anmerkung:

Die Aufzeichnungsgeschwindigkeit wird automatisch berechnet. Der Wert kann manuell verändert werden, es ist jedoch empfohlen, den automatisch berechneten Wert verwenden.

ACHTUNG: Werden Videodateien, die mit der Aufnahmeauflösung 720x288 aufgenommen wurden, zu *.avi Dateien gewandelt, wird die *.avi Dati nur mit halber Bildhöhe erstellt. Verwenden Sie für diese Dateien Wiedergabesoftware, die das Seitenverhältnis korrigieren kann (z.B. MediaPlayer Classic, Freeware, Download über <u>www.everfocus.de</u>).

SCHNITTSTELLEN SPEZIFIKATIONEN

1. RS-232 Pinbelegung

Die RS-232 Schnittstelle des EDR1610/910 ist für Servicezwecke reserviert.

Steckerbelegung 9-poliger RS-232 Stecker



	DVR			HOST
PIN	NAME		PIN #	NAME
1	FREI		1	FREI
2	TXD		2	RXD
3	RXD	←───	3	TXD
4	FREI		4	FREI
5	SIGNALMASSE		5	SIGNALMASSE
6	FREI		6	FREI
7	FREI		7	FREI
8	FREI		8	FREI
9	FREI		9	FREI
				,

RS-485 Pinbelegung

Die beiden RS-485 Buchsen sind gleich beschaltet.

Pin 1: GND

Pin 3: RS485 + (A)

Pin 6: RS485 - (B)



Blick auf RJ-45 Stecker Kontaktseite

2. Schnittstelleneinstellungen

Es gibt 6 verschiedene Geschwindigkeiten für den RS232/485 Port: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 und 38400 Baud. Die Einstellungen für den Port werden im Menü RS232/RS485 vorgenommen.

Fernsteuerprotokoll

Das nachfolgende Fernsteuerprotokoll ist gültig für RS485 Fernsteuerung. Das EEPBus Protokoll ist ein universelles Steuerprotokoll für Rekorder der EDSR und EDR (MPEG4) Serie. Somit können einzelne, nachfolgend aufgeführte Kommandos nicht für alle Rekordertypen verfügbar sein.

1-1. Sample control code packets

Example 1 : A packet that sends "**REC**" key to DVR (ID=5)

0x85 (length) 0x00 (Receiver ID high byte) 0x05 (Receiver ID low byte) 0x4B (OPcode = key) 0x08 (DATA1 = "Rec" keycode) 0x5D (checksum)

Example 2 : A packet that sends "PAUSE" key to DVR (ID=4999)

0x85 (length) 0x27 (Receiver ID high byte) 0x07 (Receiver ID low byte) 0x4B (OPcode = key) 0x0C (DATA1 = "Pause" keycode) 0x0A (checksum)

Example3 : A packet that sends "PLAY" key to all DVR (broadcast)

0x85 (length) 0x7f (Receiver ID high byte) 0x7f (Receiver ID low byte) 0x4B (OPcode = key) 0x0B (DATA1 = "Play" keycode) 0x59 (checksum)

2-1. The format of message packet is as follows:

Length Byte (Prefix: 0x86, 0x87, or 0x88) Receiver ID high byte Receiver ID low byte Opcode Byte Data Byte1 Data Byte2 Data Byte3

Checksum Byte

2-2. Length Byte

This Length Byte is also a prefix. Bit7 must be 1.

EX: 0x87 ==> this packet has 7 bytes length. (not included length byte itself)

2-3. Receiver ID

1.) Individual receiver ID

Decimal	14bit binary value	Hbyte	Lbyte	Receiver ID (EDSR)
0	0000000 0000000	00	00	ID = 0
1	0000000 0000001	00	01	ID = 1
2	0000000 0000010	00	02	ID = 2
126	0000000 1111110	00	7e	ID = 126
127	0000000 1111111	00	7f	ID = 127
128	0000001 0000000	01	00	ID = 128
129	0000001 0000001	01	01	ID = 129
255	0000001 1111111	01	7f	ID = 255
256	0000010 0000000	02	00	ID = 256
511	0000011 1111111	03	7f	ID = 511
16382	1111111 1111110	7f	7e	ID = 16382

2.) Broadcast ID

Decimal	14bit binary value	Hbyte	Lbyte	Receiver ID
16383	1111111 1111111	7f	7f	all DVR
			connect	to RS485/RS232

2-4. Opcode Byte & Data bytes

2-4-1. OPcode

OPcode	Data1 Function	on
0x4B	Keycode	A remote key pressed
0x4D	command	Matrix command

2-4-2. Remote keys (OPcode=0x4B)

0x1a SHUTTLE>>x8 0x1b SHUTTLE>>x16 0x1c SHUTTLE>>x32 0x1d SHUTTLE>>x600

Data1	Кеу	Data1	Кеу
0x00	CH1	0x1e	JOG<
0x01	CH2	0x1f	JOG>
0x02	CH3	0x20	CH5
0x03	CH4	0x21	CH6
0x04	MODE	0x22	CH7
0x05	ZOOM	0x23	CH8
0x06	SEQ	0x24	CH9
0x07	MENU	0x25	CH10
80x0	REC	0x26	CH11
0x09	REV.PLAY	0x27	CH12
0x0A	STOP	0x28	CH13
0x0B	PLAY	0x29	CH14
0x0C	PAUSE	0x2a	CH15
0x0D	SEARCH	0x2b	CH16
0x0E	COPY	0x2c	SELECT
0x0F	DISPLAY	0x2d	CALL
0x10	SHUTTLE< <x1< td=""><td>0x2e</td><td>ENTER</td></x1<>	0x2e	ENTER
0x11	SHUTTLE< <x2< td=""><td>0x2f</td><td>(reserve)</td></x2<>	0x2f	(reserve)
0x12	SHUTTLE< <x4< td=""><td>0x30</td><td>(reserve)</td></x4<>	0x30	(reserve)
0x13	SHUTTLE< <x8< td=""><td>0x31</td><td>(reserve)</td></x8<>	0x31	(reserve)
0x14	SHUTTLE< <x16< td=""><td>0x32</td><td>(reserve)</td></x16<>	0x32	(reserve)
0x15	SHUTTLE< <x32< td=""><td>0x33</td><td>(reserve)</td></x32<>	0x33	(reserve)
0x16	SHUTTLE< <x600< td=""><td>0x34</td><td>(reserve)</td></x600<>	0x34	(reserve)
0x17	SHUTTLE>>x1		
0x18	SHUTTLE>>x2		
0x19	SHUTTLE>>x4		

2-4-3. Matrix command (OPcode=0x4D)

Data1	Matrix function	Data1	Matrix function	Data1	Matrix function
0x00	Matrix monitor0 - ch01 spot	0x21	Matrix monitor2 - ch02 spot	0x42	Matrix monitor4 - ch03 spot
0x01	Matrix monitor0 - ch02 spot	0x22	Matrix monitor2 - ch03 spot	0x43	Matrix monitor4 - ch04 spot
0x02	Matrix monitor0 - ch03 spot	0x23	Matrix monitor2 - ch04 spot	0x44	Matrix monitor4 - ch05 spot
0x03	Matrix monitor0 - ch04 spot			0x45	Matrix monitor4 - ch06 spot
		0x24	Matrix monitor2 - ch05 spot	0x46	Matrix monitor4 - ch07 spot
0x04	Matrix monitor0 - ch05 spot	0x25	Matrix monitor2 - ch06 spot	0x47	Matrix monitor4 - ch08 spot
0x05	Matrix monitor0 - ch06 spot	0x26	Matrix monitor2 - ch07 spot	0x48	Matrix monitor4 - ch09 spot
0x06	Matrix monitor0 - ch07 spot	0x27	Matrix monitor2 - ch08 spot	0x49	Matrix monitor4 - ch10 spot
0x07	Matrix monitor0 - ch08 spot	0x28	Matrix monitor2 - ch09 spot	0x4a	Matrix monitor4 - ch11 spot
0x08	Matrix monitor0 - ch09 spot	0x29	Matrix monitor2 - ch10 spot	0x4b	Matrix monitor4 - ch12 spot
0x09	Matrix monitor0 - ch10 spot	0x2a	Matrix monitor2 - ch11 spot	0x4c	Matrix monitor4 - ch13 spot
0x0a	Matrix monitor0 - ch11 spot	0x2b	Matrix monitor2 - ch12 spot	0x4d	Matrix monitor4 - ch14 spot
0x0b	Matrix monitor0 - ch12 spot	0x2c	Matrix monitor2 - ch13 spot	0x4e	Matrix monitor4 - ch15 spot
0x0c	Matrix monitor0 - ch13 spot	0x2d	Matrix monitor2 - ch14 spot	0x4f	Matrix monitor4 - ch16 spot
0x0d	Matrix monitor0 - ch14 spot	0x2e	Matrix monitor2 - ch15 spot	0x50	Matrix monitor0 - sequence
0x0e	Matrix monitor0 - ch15 spot	0x2f	Matrix monitor2 - ch16 spot	0x51	Matrix monitor1 - sequence
0x0f	Matrix monitor0 - ch16 spot	0x30	Matrix monitor3 - ch01 spot	0x52	Matrix monitor2 - sequence
0x10	Matrix monitor1 - ch01 spot	0x31	Matrix monitor3 - ch02 spot	0x53	Matrix monitor3 - sequence
0x11	Matrix monitor1 - ch02 spot	0x32	Matrix monitor3 - ch03 spot	0x54	Matrix monitor4 - sequence
0x12	Matrix monitor1 - ch03 spot	0x33	Matrix monitor3 - ch04 spot	0x60	Matrix monitor0 - turn OSD on
0x13	Matrix monitor1 - ch04 spot			0x61	Matrix monitor1 - turn OSD on
		0x34	Matrix monitor3 - ch05 spot	0x62	Matrix monitor2 - turn OSD on
0x14	Matrix monitor1 - ch05 spot	0x35	Matrix monitor3 - ch06 spot	0x63	Matrix monitor3 - turn OSD on
0x15	Matrix monitor1 - ch06 spot	0x36	Matrix monitor3 - ch07 spot	0x64	Matrix monitor4 - turn OSD on
0x16	Matrix monitor1 - ch07 spot	0x37	Matrix monitor3 - ch08 spot	0x70	Matrix monitor0 - turn OSD off
0x17	Matrix monitor1 - ch08 spot	0x38	Matrix monitor3 - ch09 spot	0x71	Matrix monitor1 - turn OSD off
0x18	Matrix monitor1 - ch09 spot	0x39	Matrix monitor3 - ch10 spot	0x72	Matrix monitor2 - turn OSD off
0x19	Matrix monitor1 - ch10 spot	0x3a	Matrix monitor3 - ch11 spot	0x73	Matrix monitor3 - turn OSD off
0x1a	Matrix monitor1 - ch11 spot	0x3b	Matrix monitor3 - ch12 spot	0x74	Matrix monitor4 – turn OSD off
0x1b	Matrix monitor1 - ch12 spot	0x3c	Matrix monitor3 - ch13 spot		
0x1c	Matrix monitor1 - ch13 spot	0x3d	Matrix monitor3 - ch14 spot		
0x1d	Matrix monitor1 - ch14 spot	0x3e	Matrix monitor3 - ch15 spot		
0x1e	Matrix monitor1 - ch15 spot	0x3f	Matrix monitor3 - ch16 spot		
0x1f	Matrix monitor1 - ch16 spoz	0x40	Matrix monitor4 - ch01 spot		
0x20	Matrix monitor2 - ch01 spot	0x41	Matrix monitor4 - ch02 spot		

2-5. Checksum Byte

Checksum is computed as the sum of all previous bytes (including the length byte), then mask with 0x7f.

Durchschnittliche Aufnahmezeiten, basierend auf 100 GB Festplattenkapazität. Durch die Verwendung des VBR Verfahrens (Variable Bit Rate) ist der Speicherbedarf pro Bild abhängig vom Farb- und Kontrastinhalt sowie vom Bewegungsanteil des Bildes. Nachfolgende Berechnungen sind Beispielwerte für kontinuierliche Aufzeichnung. Real erzielte Werte können abweichen und müssen im Bedarfsfall mit Testaufnahmen ermittelt werden. Die Angabe BILDER/s bezieht sich auf die Gesamtaufnahmerate des Rekorders (alle installierten Kameras).

BERECHNUNGSGRUNDLAGE: 100 GB Festplattenkapazität

/ an eea	ig. / sak						
AUFNAHME-		Bildgröße (KB)					
GESCHWIND.	NIEDRIGSTE	NIEDRIG	BASIC	STANDARD	носн	HÖCHSTE	
Bilder / s	3,5	3,9	4,2	4,9	5,6	6,4	
			AUFNAHMEDAU	JER (STUNDEN)			
50	159	142	132	113	99	87	
25	317	285	265	227	198	174	
8	992	890	827	709	620	543	
4	1984	1781	1653	1417	1240	1085	
1	7937	7123	6614	5669	4960	4340	

Auflösung: 720 x 288 (Halb-D1)

Auflösung: 720 x 576 (D1)

AUFNAHME-	BILDGRÖSSE (KB)					
GESCHWIND.	NIEDRIGSTE	NIEDRIG	BASIC	STANDARD	носн	HÖCHSTE
Bilder/s	7	8	8,5	10	11,2	12,5
	AUFNAHMEDAUER (STUNDEN)					
25	159	139	131	111	99	89
8	496	434	408	347	310	278
4	992	868	817	694	620	556
1	3968	3472	3268	2778	2480	2222

Auflösung: 360 x 288 (CIF)

AUFNAHME-	BILDGRÖSSE (KB)					
GESCHWIND.	NIEDRIGSTE	NIEDRIG	BASIC	STANDARD	HOCH	HÖCHSTE
Bilder/s	2	2,3	3	3,8	4,3	4,6
	AUFNAHMEDAUER (STUNDEN)					
100	139	121	93	73	65	60
50	278	242	185	146	129	121
25	556	483	370	292	258	242
8	1736	1510	1157	914	807	755

Um Video auf DVD+RW Medien exportieren zu können, müssen Medien zwingend UDFformatiert werden.

Die Brennsoftware NERO ist im Lieferumfang des Rekorders enthalten. Das Softwarepaket enthält u.a. die Anwendung InCD, mit der DVD+RW Medien UDF-formatiert werden können. Die Installation der InCD Anwendung ist in der Hilfedatei der NERO CD beschrieben.

Starten Sie den PC nach der Installation von NERO InCD neu. Nach dem Neustart befindet sich in der Systemleiste das InCD Symbol. Klicken Sie rechts auf das Symbol und wählen Sie "**Options**" aus dem Kontextmenü aus.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable the advanced format options" (erweiterte Formatierung aktivieren)

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Do nothing**" (keine Aktion durchführen) in dem Absatz "On blank disk insertion" (Aktionen bei Einlegen einer leeren Disk)

Wählen Sie "Apply", nachdem Sie diese Einstellungen vorgenommen haben.

InCD Options		×
Program options		
Hide tray icon		
MR W Format on a	ll MR W-capable drives	
Show the system to	ay icon changes continuously	
🗌 Do not show Form	at complete' message	
Enable the advance	ed format options	
On blank disk insertion	n -	
💿 Do nothing		
🔵 Auto-format (if po:	ssible)	
Open format dialog	<u>í</u>	
O Auto-format or ope	en format dialog	
Language		
English	English	~
An An	ply Cancel	

Legen Sie die DVD-RW in das DVD Laufwerk ein, öffnen Sie den "Arbeitsplatz", klicken Sie rechts auf das DVD Laufwerk und wählen Sie "InCD Format…" aus dem Kontextmenü aus.

Ope	n
Explo	ore
Sear	ch
InCD	Format
InCD	Erase
Shar	ing and Security
Write	e these files to CD
Load	
Сору	,
Crea	te Shortcut
Prop	erties

Wählen Sie aus dem folgenden Einstellungsmenü die Option "**Advanced**" aus, um erweiterte Einstellungen vorzunehmen.

🤣 Format F:\	
Device:	
F:_NEC DVD_RW ND-3550A	<u>Start</u>
Format disc Format Quick format (erase file system)	Close
Other options Label:	Options
InCD	<u>A</u> dvanced
⊻ erify	<u>Eject</u>

Wählen Sie in dem folgenden Fenster die Option "**UDF 1.50**" aus und klicken Sie **OK**, um zum Fenster Formatierung zurückzukehren.

- File sys		
inserte	to the systems that are solitable to the correctly	
Disc ty	ne DVD+RW	
2.00 ()	po. D i D i R ii	
	TTDD 4 FO (1 1)	
	UDF 1.50 (recommended)	
	UDF 1.50 (recommended) UDF 2.00 UDF 2.01	
	UDF 1.50 (recommended) UDF 2.00 UDF 2.01 UDF 2.50	
	UDF 1.50 (recommended) UDF 2.00 UDF 2.01 UDF 2.50	
	UDF 1.50 (recommended) UDF 2.00 UDF 2.01 UDF 2.50 Remember that choice	

Wählen Sie die Option "Format" wie folgt:

CD-Informationen dürfen nicht im QuickFormat geschrieben oder erkannt werden.

Format F:\	
Device:	
F: _NEC DVD_RW ND-3550A	✓ <u>Start</u>
Format disc Format Quick format (erase file system)	<u>C</u> low
Other options Label:	<u>Options</u>
InCD	<u>A</u> dvanced
✓ Verify	Eject
	Eject
▼ <u>V</u> erify	Eject

Aktivieren Sie im Feld "**Other options**" (weitere Optionen) das Kontrollkästchen "**Verify**", um eventuell auftretende Fehler während des Formatierungsprozesses festzustellen. Wählen Sie "**Start**", um die Formatierung zu starten. Die Formatierung nimmt ca. 20~30 Minuten in Anspruch.

EverFocus Electronics Corp.

Headoffice:

12F, No.79 Sec. 1 Shin-Tai Wu Road, Hsi-Chih, Taipei, Taiwan www.everfocus.com.tw

USA Office:

1801 Highland Ave. Unit A Duarte, CA 91010, U.S.A. www.everfocus.com

European Office:

Albert-Einstein-Straße 1 D-46446 Emmerich, Germany www.everfocus.de

China Office:

Room 609, Technology Trade Building, Shandgdi Information Industry Base, Haidian District, Beijing,China www.everfocus.com.cn

Japan Office:

1809 WBG MARIBU East 18F, 2-6 Nakase.Mihama-ku. Chiba city 261-7118, Japan www.everfocus.com